



Brugsanvisning

Bemærk:

Læs venligst brugsanvisningen grundigt for at sikre, at monteringen udføres korrekt. Disse instruktioner bør opbevares forsvarligt til fremtidig reference.



Hoveddata for konstruktion:

IP20, Klasse III, LED

Varenr.	DB nr.	Nominel effekt	Vægt	Dimensioner
4180005020	2514156	15W	0,25kg	140 x 130 x 180mm

Før installation:

- Tag delene forsigtigt ud af emballagen.
- Kontrollér inden brug, at produktet ikke er blevet beskadiget under transport.
- Produktet må ikke anvendes, hvis kablet eller elektriske dele er beskadigede.
- Hver defekt del skal udskiftes. Reparationer må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Emballagematerialer skal holdes væk fra børn og kæledyr. Kvælningsfare!

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

1. Sørg for, at produktet er stabilt og står fast.
Sørg for, at kablet ikke kommer i kontakt med skarpe genstande.
2. Stativet kan indstilles i 4 niveauer.



3. Der må kun bruges batterier der passer til de medfølgende adaptere
4. Lampen har IP20-beskyttelse. Må **kun** anvendes i tørre omgivelser.
5. Montering og vedligeholdelse må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
6. Hvis produktet er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller en kvalificeret elektriker for at undgå fare.

Isætning og fjernelse af batteriet:

- Adapteren kan nemt og hurtigt indsættes.
- Indsæt den relevante adapter i stikket og fastgør med en skrue.
- Sæt det opladte 18V batteri i adapteren.
- For at fjerne batteriet: Tryk på frigørelsesknappen og træk batteriet ud.

Brug af arbejdslampen med genopladeligt batteri:

For at tænde eller slukke lampen: Tryk på den RØDE kontakt: **TÆND – SLUK**.

Leveringsomfang:

- 1 arbejdslampe med justerbar bøjle
- 4 adaptere: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee / Dewalt.

Sikkerheds- og advarselsbemærkninger:

- Kig ikke direkte ind i LED'en – især ikke i længere tid – uden øjenbeskyttelse.
- LED-lyset må ikke rettes mod andres øjne.
- Brug er forbudt, hvis lampe, stik eller ledninger er beskadigede.
- Udfør aldrig egne reparationer – kun uddannede specialister må foretage reparationer.
- Børn må ikke være uden opsyn i nærheden af lampen eller elektriske apparater.
- Lampen må ikke udsættes for direkte vandstråler (f.eks. haveslange) og må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke lampen for ekstrem varme eller åben ild.
- Produktet må hverken ændres eller bygges om.
Ændringer medfører, at garantien bortfalder.



- Fjern det genopladelige batteri, hvis lampen ikke anvendes i længere tid.

Pleje og vedligeholdelse:

- Strømmen skal være afbrudt før rengøring.
- Rengør med en tør eller let fugtig klud.
- Brug aldrig kemikalier eller slibemidler.


Bortskaffelse:

Elektrisk affald skal afleveres ved offentlige indsamlingssteder og må ikke smides ud med husholdningsaffald.

Teknisk data:

- Strømforbrug: 15W
- Lumen: 2000lm
- Farvetemperatur: 4000k
- Tæthedsgrad: IP20
- Batteri: 18V af flg. type: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/DEWALT (Batteri medfølger ikke)
- Kan benyttes som powerbank

CE RoHS

	<p>Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.</p> <p>Aflever produktet på en genbrugsstation.</p> <p>Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren.</p>
---	--