



Brugsanvisning

Bemærk:

Læs venligst brugsanvisningen grundigt for at sikre, at monteringen udføres korrekt. Disse instruktioner bør opbevares forsvarligt til fremtidig reference.



Hoveddata for konstruktion:

Varenr.	DB nr.	Nominel effekt	Vægt	Dimensioner
4180005010	2514155	Maks. 60W	4,16kg	Sammenfoldet: Ø186 x 1375mm Opslået: Ø740 x 1375mm

Før installation:

- Tag delene forsigtigt ud af emballagen.
- Sørg for, før brug af produktet, at det ikke er blevet beskadiget under transport.
- Produktet må ikke bruges, hvis kablet er beskadiget, eller hvis elektriske dele er defekte.
- Hver defekt del skal udskiftes. Reparationer skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Hold emballagemateriale væk fra børn og kæledyr. Kvælningsfare!

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

1. Sørg for, at produktet står stabilt og har et fast fodfæste. Sørg for, at kablet ikke berører skarpe genstande, og at hovedstikket er beskyttet mod regn eller fugt.



2. Produktet er udstyret med 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm² kabel + VDE-stik. Kablet er aftageligt. Brug kun det medfølgende kabel til at benytte hybridfunktionen.
3. Der må kun bruges batterier der passer til de medfølgende adaptere
4. Lampen har IP54-beskyttelse, når batteridækslet er lukket, og batteriet er maks. 5Ah. Lampen har IP20-beskyttelse, hvis batteridækslet ikke lukkes, og batteriet har større kapacitet.
5. Før montering og vedligeholdelse skal strømforsyningen slås fra for at undgå elektrisk stød.
Advarsel: Vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret elektriker.
6. Hvis det ydre fleksible kabel eller ledning er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller en kvalificeret elektriker for at undgå fare.

Isætning og fjernelse af batteriet:

Adapteren kan indsættes let og hurtigt.

1. Åbn låsen og batteridækslet.
 2. Indsæt den relevante adapter i stikket og fastgør med en skrue.
 3. Sæt det opladte 18V batteri i adapteren.
 4. Luk batteridækslet, hvis batteriet er ≤ 5Ah → IP54.
Fjern batteridækslet, hvis batteriet er > 5Ah → IP20.
-
1. For at fjerne batteriet: Tryk på batteriets frigørelsesknap og træk batteriet ud.
 2. Luk batteridækslet igen.

Brug af hybrid-arbejdslampen med genopladeligt batteri:

- For at tænde produktet:
Tryk på den RØDE kontakt for at indstille lysstyrken til 50 % (180°) – 100 % (360°) – SLUKKET.
Hold den RØDE kontakt nede for at aktivere trinfri dæmpning 10 % – 50 % / 10 % – 100 %.
- Hvis den sidste indikator på lampen blinker, og kablet ikke er tilsluttet, vil lampen snart stoppe med at virke.
- Hvis kablet er tilsluttet, skifter lampen automatisk til netdrift med 100 % lysstyrke.

Brug af hybrid-arbejdslampen med netstrøm:

- Lampen kan tilsluttes netstrøm via det medfølgende stik.
For at tænde projektøren:
Tryk på den RØDE kontakt for at indstille lysstyrken til 50 % – 100 % – SLUKKET.
Hold den RØDE kontakt nede for at aktivere trinfri dæmpning 10 % – 50 % / 10 % – 100 %.
- Hvis projektøren er tilsluttet strøm, vil det genopladelige batteri **ikke** blive opladet.
Batteriet oplades kun med producentens originale oplader.



- Hvis lampen er tilsluttet strøm, kører den som standard på strøm. Ved strømsvigt eller frakobling fra strømforsyning, skifter lampen automatisk til batteridrift, hvis batteriet har tilstrækkelig kapacitet.

Leveringsomfang:

- 1 arbejdslampe med justerbar bøjle
- Aftageligt kabel
- 4 adaptere: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee / Dewalt

Sikkerheds- og advarselsbemærkninger:

- Kig ikke direkte ind i LED'en – især ikke i længere tid – uden øjenbeskyttelse.
- LED-lyset må ikke rettes direkte mod andres øjne.
- Brug er strengt forbudt, hvis der er skader på lamper, stik eller ledninger.
- Udfør aldrig selv reparationer – kun fagfolk må udføre reparationer.
- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af lampen eller elektriske apparater.
- Udsæt ikke lampen for direkte vandstråler (f.eks. haveslange), og nedsenk den aldrig i vand eller andre væsker.
- Undgå udsættelse for ekstrem varme eller åben ild.
- Produktet må hverken ændres eller ombygges.
Ændringer vil ugyldiggøre garantien.
- Fjern det genopladelige batteri, hvis lampen ikke bruges i længere tid.

Pleje og vedligeholdelse:

- Sørg for, at strømmen er afbrudt før rengøring.
- Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug aldrig kemikalier eller slibemidler.

Bortskaffelse:

Elektrisk affald skal afleveres på offentlige indsamlingssteder og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Teknisk data:

- Strømforbrug: 60W
- Lumen: 7200lm
- Farvetemperatur: 4000k



FF TOOL

"Vi gør, hvad vi siger og holder det, vi lover"

- Tæthedsgrad: Uden batteridæksel IP20 / Med batteridæksel
- Batteri: 18V af flg. type: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/DEWALT (Batteri medfølger ikke)
- Kan benyttes som powerbank

CE RoHS



Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Aflever produktet på en genbrugsstation.

Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren.