



## Brugsanvisning

### Bemærk:

Læs venligst brugsanvisningen grundigt for at sikre, at monteringen udføres korrekt.

Disse instruktioner bør opbevares forsvarligt til fremtidig reference.



### Hoveddata for konstruktion:

220–240V~, 50Hz; IP54, Klasse II, LED

Varenr.	DB nr.	Effekt	Vægt	Dimensioner
4180005026	2514157	Maks. 60W	2,50kg	290 x 160 x 280mm

### Før installation:

- Tag delene forsigtigt ud af emballagen.
- Kontrollér inden brug, at produktet ikke er blevet beskadiget under transport.
- Produktet må ikke anvendes, hvis kablet eller elektriske dele er beskadigede.
- Hver defekt skal udskiftes. Reparationer må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Emballagematerialer skal holdes væk fra børn og kæledyr. Kvælningfare!

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

1. Sørg for, at produktet står stabilt og har et solidt underlag.  
Sørg for, at kablet ikke berører skarpe genstande, og at stikforbindelsen er beskyttet mod regn og fugt.
2. Stativet kan indstilles i 4 niveauer.
3. Lampen er udstyret med 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup> kabel + VDE-stik.  
Kablet er aftageligt. Brug kun det medfølgende kabel til hybridfunktion.



4. Der må kun bruges batterier der passer til de medfølgende adaptere
5. Lampen har IP54-beskyttelse med lukket batteridæksel, ved brug af maks. 5Ah batteri.  
Lampen har IP20-beskyttelse uden lukket dæksel, ved brug af batteri med større kapacitet.
6. Afbryd strømforsyningen før montering og vedligeholdelse for at undgå elektrisk stød.  
**Advarsel:** Vedligeholdelse må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
7. Hvis det fleksible kabel eller ledning er beskadiget,  
må det kun udskiftes af producenten eller en kvalificeret elektriker for at undgå fare.

### Isætning og fjernelse af batteri:

Adapteren kan nemt og hurtigt indsættes.

1. Åbn låsen og batteridækslet.
2. Indsæt den relevante adapter i stikket og fastgør med en skrue.
3. Sæt det opladte 18V batteri i adapteren.
4. Luk batteridækslet, hvis batteriet er  $\leq 5\text{Ah}$   $\rightarrow$  IP54.  
Fjern batteridækslet, hvis batteriet er  $> 5\text{Ah}$   $\rightarrow$  IP20.

1. For at fjerne batteriet: Tryk på batteriets frigørelsesknap og træk batteriet ud.
2. Luk batteridækslet igen.

### Brug af hybrid-arbejdslampe med genopladeligt batteri:

- For at tænde projektøren:  
Tryk flere gange på den RØDE kontakt for at vælge lysstyrke:  
**100 %  $\rightarrow$  60 %  $\rightarrow$  30 %  $\rightarrow$  SLUKKET.**
- Hvis kontakten forbliver i en "TÆNDT"-position i over 3 sekunder,  
vil et enkelt tryk derefter altid slukke lyset.
- Hvis den sidste indikator på lampen blinker og kablet ikke er tilsluttet,  
vil lampen snart slukke.
- Hvis kablet tilsluttes, skifter lampen automatisk til 230V med 100 % lysstyrke.

### Brug af hybrid-arbejdslampe med 230V:

- Lampen kan tilsluttes strøm via det medfølgende kabel.  
For at tænde projektøren:  
Tryk flere gange på den RØDE kontakt for at vælge lysstyrke:  
**100 %  $\rightarrow$  60 %  $\rightarrow$  30 %  $\rightarrow$  SLUKKET.**



- Når projektøren er tilsluttet strøm, oplades batteriet **ikke**. Batteriet oplades kun via producentens originale oplader.
- Når lampen er tilsluttet strøm, fungerer den som standard via strømforsyningen. Hvis strømmen afbrydes, eller lampen frakobles, skifter den automatisk til batteridrift, hvis batteriet har tilstrækkelig kapacitet.

**Leveringsomfang:**

- 1 arbejdslampe med justerbar bøjle
- Aftageligt kabel
- 4 adaptere: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee / Dewalt.

**Sikkerheds- og advarselsbemærkninger:**

- Kig ikke direkte ind i LED'en – især ikke i længere tid – uden øjenbeskyttelse.
- LED-lyset må ikke rettes direkte mod andre personers øjne.
- Brug ikke lampen, hvis lampe, stik eller ledninger er beskadigede.
- Udfør aldrig egne reparationer – kun kvalificerede fagfolk må udføre dette.
- Efterlad ikke børn uden opsyn i nærheden af lampen eller andre elektriske apparater.
- Udsæt ikke lampen for direkte vandstråler (fx haveslange), og nedsænk den aldrig i vand eller væsker.
- Udsæt ikke lampen for ekstrem varme eller åben ild.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.  
Ændringer vil ugyldiggøre garantien.
- Fjern det genopladelige batteri, hvis lampen ikke bruges i længere tid.

**Pleje og vedligeholdelse:**

- Strømforsyningen eller batteri, skal afbrydes inden rengøring.
- Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug aldrig kemikalier eller slibemidler.

**Bortskaffelse:**

Elektrisk affald skal afleveres på offentlige indsamlingssteder og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.



#### Teknisk data:

- Strømforbrug: 60W
- Lumen: 7200lm
- Farvetemperatur: 4000k
- Tæthedsgrad: Uden batteridæksel IP20 / Med batteridæksel IP54
- Batteri: 18V af flg. type: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/DEWALT (Batteri medfølger ikke)
- Kan benyttes som powerbank

## CE RoHS



Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Aflever produktet på en genbrugsstation.

Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren.