

HEXALINE

MONTERING



1 Grav en kanal – ca. 15 cm bred og 15-20 cm dyb.



2 Spænd en mursnor op over din rende, så du har den at styre og måle efter. Det skal ende med, at risten på dit dræn ligger 3-5 mm under snoren - og dermed også flisernes overflade.



3 Fyld den gravede kanal med betonen indtil 8,3-8,5 cm under mursnoren. Benyt f.eks. en almindelig standard tørbeton. Undlad at fuldstøbe omkring tilslutning til evt. kloakrør.



Ved lodret udløb:

HexaLine kan tilsluttes kloakrør ved at slå hul gennem et af de 8 mulige perforeringer i drænets bund.



5 Udløbsstykket sættes fast i bunden af drænet – over udløbshullet.



Tilpasning af rist:

Stålrister skæres vinkelret v.h.a. en nedstryger.

TIL MONTERINGEN SKAL BRUGES:

Materialer

- Beton (evt. tørbeton)

Værktøj

- Tommestok
- Spade og skovl
- Snor
- Nedstryger (til stålrister)
- Fintandet sav (til plast)

Vigtigt!

Monteringen skal udføres af en autoriseret kloakmester.



Tilpasning af dræn

Selve drænet kan afkortes til en vilkårlig længde. OBS! Skal den afkortede ende tilsluttes endnu et dræn eller hjørnestykke skal drænet afkortes ved 50 cm, hvor der er markeret en skærelinie.





Endestykkerne skydes på. Ved vandret udløb anvendes endevæg med vandret udløb der monteres efterfølgende.



Saml drænet ved at skyde stykkerne sammen. Placer det med endestykker i betonen – tryk det på plads. OBS! Undgå beton i samlingerne. Det kan forårsage lækage.

Ved ønske om vandtæt drænsystem:

Påfør ACO Waterseal fugemasse i mellem samlingerne og skyd drænstykkerne sammen. Undgå beton mellem de limede flader. Det kan forårsage utætheder. Eventuel overskydende fugemasse fjernes med en fugtig klud. Det anbefales at lade silikonen hærde i mindst 24 timer inden lægning.



Ved lodret udløb:

Placer renden på betonfundamentet og tilslut det til kloakrøret. Tryk drænet på plads.



Fyld efter med sand/grus omkring renden og stamp det godt til. Tilstødende belægningssten skal fastholdes vandret f.eks. ved at den første række fliser lægges i beton.



Bladfanget placeres i det lodrette udløbshul.



Ristene lægges på plads – og du kan nyde et flot resultat!

HEXALINE

MONTERING

UNIVERSIELT HJØRNESTYKKE



Det er muligt at tilslutte dræn på alle fire sider af HexaLines hjørnestykke.

