

## **Monteringsanvisning Timbersan**

### **DK**

Indbygningsmålet skal være 15-20 mm større end skunklemmens udv. Karm mål. Tømmeret skal være fastmonteret og dimensioneret så skunklemmen holdes på plads.

Monter skunklemmen i hullet med 4 skruer (5,5x50-60 mm) eller søm (60-80 mm). Sæt en kile under ved hvert fastgørelsespunkt. Kontroller at karmen er i niveau med væggen.

Tætning af mellemrummet mellem karm og tømmer gøres med mineraluld.

### **SV**

Hålet för väggluckan skall vara 15-20 mm större än vägluckan. Reglarna skall vara väl fastsatta och vara så dimensionerade att luckan hålls på plats.

Montera väggluckan i hålet med fyra skruvar (t.ex. Spax 5,5x50-60 mm) eller spikar (60-80 mm) eller likvärdigt. Sätt in träkilar under varje fastpunkt. Kontrollera att karmen är i nivå med väggen.

Täta spingan mellan karm och vägg med mineralull.

### **NO**

Utsparingen i veggen skal være 15-20 mm større enn utvendig karm mål. Stendere skal være montert og dimensjonert for å holde luken på plass.

Monter veggluken i hullet med fire skruer (5,5 x 50-60 mm) eller spiker (60-80 mm). Sett en kile under hvert festepunkt. Kontroller at karmen er i nivå med veggen.

Tett mellomrommet mellom karm og vegg med mineralull.

### **FI**

Asennusaukon tulisi olla 15-20 mm luukun ulkomittoja suurempi. Varmista että tukirakenteet joihin luukku kiinnitetään ovat oikein mitoitettut ja tarpeeksi tukevat.

Kiinnitä luukku kahdella ruuvilla pitkille sivuille (5,5x60 mm tai 75 mm nauloilla). Laita puukiilat jokaisen kiinnityspisteen alle. Tarkista ristimitat ja että karmipurt ovat samassa tasossa seinäpinnan kanssa.

Tiivistä huolellisesti karmin ja tukirakenteiden väli mineraalivillalla.