

MONTERING



Beslut hvor drænet skal placeres, og grav en ca. 20-25 cm dyb rende til drænene. Betonen hældes i renden. Blandingsforhold: ca. 1/3 cement og 2/3 grus. Betontykkelse: min. 10 cm.



Ønskes vandret udløb, monteres endebunden med studs.



Ønskes lodret udløb, anvendes et 1 m dræn med lodret udløb.



Ønskes bladfang, graves ned i en dybde på ca. 40-45 cm. Sørg for at bladfangeren bliver sat i vater.



Sæt bladfang og/eller dræn på det forberedte betonunderlag og tilslut dem til kloakken via PVC-rør. Sæt drænstykkerne sammen og sæt dem i vater. Støb ud ved endevæggens yderside. Det anbefales også at lægge beton op ad drænets sider, således at den første række fliser sættes i betonen. Det sikrer drænet mod sideværts bevægelser og tryk på drænets sidevægge.



Læg fliserne ca. 3-5 mm højere end risten. Det sikrer korrekt vandafledning. Til slut trykkes ristene på plads.

Vandtæt installation

Fugesiderne skal altid være rene, tørre og fri for fedtstof inden påføring af fugemasse. ACO Water Seal fugemasse påføres i et jævnt lag, (ca. 5 mm tyk) på en af fugesiderne. Herefter sættes drænene på plads i betonen og skydes sammen, så der fremstår ca. 1-2 mm fugemasse. Den sikkerhedsfals, der fremkommer, når drænene sættes sammen, fyldes også ud med ACO Waterseal. Drænsystemet skal herefter hvile i mindst 24 timer, mens fugemassen hærder, inden yderligere forarbejdning påbegyndes.