

# 18V 25 cm Sneslynge RY18ST25A-0

# RYOBI



**18V ONE+** 

- 25 cm rydningsbredde gør det hurtigt og nemt at rydde stier, terrasser og verandaer. Fjern nemt sne, så du undgår at snuble eller falde!
- Perfekt til let eller frisk sne op til 15 cm dybde. Skovlen glider igennem sneen uden anstrengelser
- Kaster sne op til 6 m væk, så du kan bygge snevolde væk fra vejen
- IPX4-klassificeret batterihus beskytter dit ONE+-batteri, når du er fanget i kraftig sne eller regn

Spænding	18V
Rydningsbredde [cm]	25
Rydningsdybde [cm]	15
Kastelængde [m]	6
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.0 (RB1840X)
Varenummer	5133006091
Antal batterier	0
EAN-kode	4892210223302
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3
Kapacitet (Ah)	-
Kastelængde [m]	6
Ladetid (min)	Leveres uden lader
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	83.9
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	66.6
Oplader inkluderet	Nej
Spænding	18V
Vægt (kg)	5.3
Vægt [uden batteri] [kg]	5.3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6.0 (RB1840X)
Vibrationsniveau (m/s <sup>2</sup> )	1.1

\*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser