

# 4V USB Lithium™ Spraymoppe RSM4-0

# RYOBI



- Det vibrerende gulvmundstykke gør det nemt at fjerne indtørret snavs fra hårde overflader
- To dyser sprøjter vand og sæbe ud fra den integrerede tank, når du trykker på knappen
- Aftagelige mikrofiberklude med burrebåndsfæste kan maskinvaskes for nem vedligeholdelse og rengøring
- Indbygget LED-lys i gulvmundstykket og gør det nemt at få øje på snavs og pletter under rengøringen



|   |   |
|---|---|
| Spænding  | 4V  |
| Rengøringsbredde [cm]                                       | 28  |
| Hastighedsindstillinger                                     | 1   |
| Standardudstyr  | 2 x vaskbare mikrofiberklude, 1 x 250 ml rengøringsmiddel til gulve |
| Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)                              | 1.53 (RB420)  |
| Varenummer  | 5133006687  |
| Antal batterier   | 0   |
| EAN-kode  | 4892210230829   |
| Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))                       | 3   |
| Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))                        | 3   |
| Ladetid (min)   | Leveres uden lader  |
| Leveres i   | Over 75% genanvendt pap   |
| Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))                                | 66.4  |
| Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))                                 | 53.4  |
| Oplader inkluderet  | Nej   |
| Rengøringsbredde [cm]                                       | 28  |
| Spænding  | 4V  |
| Spænding  | 4V  |
| Standardudstyr  | 2 x vaskbare mikrofiberklude, 1 x 250 ml rengøringsmiddel til gulve |
| Vægt [uden batteri] [kg]                                    | 1.47  |
| Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)                              | 1.53 (RB420)  |
| Vibration Level Main Handle uncertainty [m/s <sup>2</sup> ] | 1.5   |
| Vibrationsniveau for håndtag [m/s <sup>2</sup> ]            | 0.68  |

\*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser