

4V USB Lithium™ Spraymoppe (1x 2,0 Ah) RSM4-120G

RYOBI



- Det vibrerende gulvmundstykke gør det nemt at fjerne indtørret snavs fra hårde overflader
- To dyser sprøjter vand og sæbe ud fra den integrerede tank, når du trykker på knappen
- Aftagelige mikrofiberklude med burrebåndsfæste kan maskinvaskes for nem vedligeholdelse og rengøring
- Indbygget LED-lys i gulvmundstykket og gør det nemt at få øje på snavs og pletter under rengøringen



Spænding	4V
Rengøringsbredde [cm]	28
Hastighedsindstillinger	1
Standardudstyr	2 x vaskbare mikrofiberklude, 1 x 250 ml rengøringsmiddel til gulve, 1 x 2,0 Ah batteri (RB4L20), USB-C opladningskabel
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.53 (RB420)
Varenummer	5133006688
Antal batterier	1
Batteritype	Li-ion
EAN-kode	4892210247933
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3
Kapacitet (Ah)	2.0
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydtryksniveau (Lpa) (dB(A))	53.4
Oplader inkluderet	Ja
Rengøringsbredde [cm]	28
Spænding	4V
Spænding	4V
Standardudstyr	2 x vaskbare mikrofiberklude, 1 x 250 ml rengøringsmiddel til gulve, 1 x 2,0 Ah batteri (RB4L20), USB-C opladningskabel
Vægt [uden batteri] [kg]	1.47
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.53 (RB420)
Vibration Level Main Handle uncertainty [m/s ²]	1.5

*Registrering kræves for tilfængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser [her](#)