


Saks

RHCSS01

RYOBI



- De kraftige knive gør det nemt at skære gennem tykke materialer som isolering eller gaffatape, pap og meget mere.
- Kernen i fuld metal giver holdbarhed og styrke, mens det forskudte design gør, at hænderne holdes over det skærende materiale.
- Indbygget tapeskærer for ekstra brugervenlighed



Vægt (kg)	0.17
Varenummer	5132006405
EAN-kode	4892210236418
Leveres i	Hængemærke
Vægt (kg)	0.17