

Hønseredekasse

Brugsanvisning



Passer til alm. str. høns.
Ca. 4-5 høns pr. redekasse.
Varenr. 181-210



Hønseredekasse

Brugsanvisning



Hønseredekasse fremstillet i robust plast, for nem og hurtig rengøring og dermed mindre risiko for bakterie ophobning med sygdomme til følge. Passer til alm. str. høns - ca. 4-5 høns pr. redekasse.

Perfekte betingelser inde i boksen, ingen fugt, men derimod mulighed for luft-cirkulation. Specielt udformet trappe, som gør at hønsene ikke skider i reden. Leveres med »forsvindingsbox« med gennemsigtigt låg, som nemt skubbes ind og under boksen. Dette mindsker stress blandt hønsene. Æggene ruller rene og ubeskadiget ud i boksen og er desuden nemme at se.

Erfaringer viser at montering af hønseredekasser er mest optimal på flg. måde: Hønsene kan godt lide at redekasserne sidder i et mørkt område i høns huset og at siddepindene sidder ca. 60-70 cm over jorden.

For at samle din redekasse, klikker du sidde-pinden fast i hullerne i siden på boxen. Hvis du ønsker at bruge forsvindings-reden, skubbes den ind i bunden af boxen, og sidde-pinden klikkes fast ovenfor. Erfaringen viser dog, at det er bedst at undlade forsvindings-reden i begyndelsen. Sæt boxen op og fyld halm, eller lign. i bunden og lad hønsene vænne sig til den nye box. Når der er gået et par dage kan du sætte forsvindings-reden på plads i bunden af boxen.

Højde: 39 cm, Dybde: 55 cm, Bredde: 32 cm. Farve: Brun. Varenr. 181-210

(For gode råd vedr. montering se: www.chickbox.co.uk)