

metabo®

Metabo Tracker Pro 626967000



Scan me for

HOW TO

iOS



Android



Item-Nr. 26967

170 27 9770 - 1025



DEUTSCH

Originalbetriebsanleitung

Der Metabo Tracker Pro ist ein Gegenstandsfinder, der Ihnen hilft, Ihre Metabo-Werkzeuge oder persönliche Gegenstände ...

... mit der Apple "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu finden, so wie auch mit der "Geräte suchen"-App auf der Apple Watch

... oder mit der Android - "Find Hub"-App auf Ihrem Android Gerät zu finden.

FANGEN WIR AN

iOS (Apple) - "Wo ist?"-App:

1. Öffnen Sie die "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone oder iPad, tippen Sie auf + und "Anderes Objekt hinzufügen (+)".
2. Während die "Wo ist?"-App sucht, drücken Sie einmal auf den Knopf 1 (=Schriftzug "metabo" auf dem Tracker) und Sie hören einen Piepton.
3. Nach der Installation können Sie Ihren Metabo Tracker mit der "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac so wie auch mit der "Geräte suchen"-App auf der Apple Watch finden.
4. Erweitertes Nutzererlebnis mit der Metabo-App (Zuordnung von Maschine zu Tracker)!

Android/Google - "Find Hub"-App:

1. Drücken Sie einmal auf den Knopf 1 (=Schriftzug "metabo" auf dem Tracker) und legen Sie ihn neben ihr Android-Gerät.
2. Warten Sie, bis das Pop-up-Fenster erscheint und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, besuchen Sie metabo.de/no-popup
3. Nach der Einrichtung können Sie den Tracker in der "Find Hub"-App finden.

GRUNDFUNKTIONEN

Der Metabo Tracker arbeitet ausschließlich mit dem Apple-"Wo ist?"-Netzwerk oder dem Android-"Find Hub"-Netzwerk zusammen.

iOS: Das "Wo ist?"-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihre persönlichen Gegenstände mithilfe der "Wo ist?"-App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac so wie auch mit der "Geräte suchen"-App auf der Apple Watch zu finden. Koppeln Sie einfach Ihren Metabo Tracker mit der "Wo ist?"-App, um ihn direkt neben Ihren Apple-Geräten anzuzeigen. Wenn ein mit dem Metabo Tracker verbundener persönlicher Gegenstand jemals verloren geht, können Sie ihn mit der "Wo ist?"-App auf einer Karte suchen und einen Ton abspielen, wenn sich der Gegenstand in der Nähe befindet. Sie können Ihren Metabo Tracker auch in den Modus "Verloren" stellen, um eine Nachricht und eine Telefonnummer für jeden anzuzeigen, der ihn findet.

Android: Das "Find Hub"-Netzwerk von Android bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, persönliche Gegenstände wiederzufinden – selbst, wenn sie offline sind.

Koppeln Sie einfach Ihren Metabo Tracker mit der "Find Hub"-App, um ihn direkt neben Ihren Android-Geräten anzeigen zu lassen. Sollte ein mit dem Metabo Tracker verbundener

Gegenstand verloren gehen, können Sie ihn auf einer Karte lokalisieren und einen Ton abspielen lassen, wenn er sich in der Nähe befindet.

Mit Hilfe von Millionen Android-Geräten weltweit sorgt das "Find Hub"-Netzwerk dafür, dass Sie Ihre Sachen schnell und sicher wiederfinden.

BEFESTIGEN

Siehe Abbildung auf letzter Seite. 1) Clip anschrauben und in einer metaBOX befestigen. (Zum Demontieren: Klammern mit Schlitz-Schraubenzieher in Richtung Tracker drücken.)
2) Mit Schraube festschrauben. 3) Mit doppelseitigem Klebeband oder 4) mit Kabelbinder an einem Gegenstand befestigen.

BATTERIE WECHSELN

(Australien: Batterie nur durch den Metabo-Service wechseln lassen.)

Siehe Abbildung auf letzter Seite. Dieses Produkt verfügt über eine austauschbare CR2450-Batterie, die eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren hat. Wenn die Batterie leer ist, können Sie sie in drei einfachen Schritten austauschen:

Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp: CR2450.

1. Die 4 Schrauben auf der Vorderseite entfernen und Bodenplatte abnehmen.
2. Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen Typ CR2450 Batterie. Richtige Polarität siehe Abbildung auf der Rückseite.
3. Die Bodenplatte mit den 4 Schrauben wieder anschrauben.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

So führen Sie einen Werksreset durch:

Fall A: wenn **eine** Bluetooth-Verbindung zum Tracker besteht:

Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät, tippen Sie auf "Objekt entfernen".

Fall B: wenn **keine** Bluetooth-Verbindung zum Tracker besteht:

1. Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät, tippen Sie auf "Objekt entfernen".
2. Drücken Sie 10 Sekunden lang auf den Knopf 1 (=Schriftzug "metabo" auf dem Tracker).
3. Der Tracker beginnt im Abstand von 1 Sekunde zu piepen.
4. Lassen Sie den Knopf sofort los, nachdem Sie den 5. Piepton gehört haben.
5. Nach einem erfolgreichen Werksreset hören Sie einen Bestätigungston.

ANFORDERUNGEN

iOS: Um die "Wo ist?"-App zum Auffinden von Gegenständen zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPodOS, watchOS oder macOS empfohlen.

Android: Um die "Find Hub"-App zu verwenden, wird die neueste Android Version empfohlen.

PRIVATSPHÄRE

iOS: Das Apple "Wo ist?"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Apple oder Metabo, den Standort Ihres Trackers anzeigen kann.

Android: Das "Find Hub"-Netzwerk verwendet eine erweiterte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand anderes, nicht einmal Google oder Metabo, den Standort Ihres Trackers anzeigen kann.

Hinweis: Das Verwenden des Trackers zur Verfolgung von Personen ohne deren Zustimmung ist in vielen Ländern und Regionen der Welt eine Straftat.

SPEZIFIKATIONEN

Reichweite: bis zu 60 m (200 ft) - Sichtlinie

Temperaturbereich: -15 °C bis +55°C (5 °F bis 133 °F)

Modulationsverfahren: GFSK

Antennenleistung: < 10 mW

Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht genießbar. Große Metallteile in der Nähe Ihres Handys oder Trackers können das Bluetooth-Signal stören. **Warnung!** Lithium Batterie enthalten. Explosionsgefahr bei inkorrekt Benutzug. Produkt keiner direkten Wärmequelle aussetzen. Produkt keinen mechanischen Einflüssen aussetzen. Den Tracker nicht auseinandernehmen / demontieren (Batteriewechsel ist zulässig. Australien: Batterie nur durch den Metabo-Service wechseln lassen.). Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks und Verlust der Garantie.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieser Gegenstandsfinder stimmt mit CE und FCC Richtlinien überein. Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC Regeln und Industry Canada Lizenz befreite RSS Standard(s) überein. Benutzung unterliegt den folgenden zwei Bestimmungen: 1. Dieses Gerät kann keine schädlichen Interferenzen verursachen und 2. Dieses Gerät muss jegliche eingekommenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die ungewollte Funktionen verursachen könnten. Die relevante Konformitätserklärung ist verfügbar auf portal.metabo-service.com/ce170279830. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die von der verantwortlichen Partei nicht ausschließlich genehmigt wurden, können die Autorisation zum Gebrauch des Gerätes auflösen. Dieses Gerat stimmt mit den RF-exposition SAR Test Ausschluss Anforderungen für mobile Geräte überein, solange eine minimale Entfernung von 5 mm erhalten wird. Das Gerät wird jedoch in einer Weise benutzt, die das Potenzial für menschlichen Kontakt während einer normalen Benutzung minimisiert.

WEEE RICHTLINIEN & PRODUKT ENTSORGUNG

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling ausgedienter Geräte, Verpackungen und Zubehör.

Verpackungsmaterialien müssen entsprechend Ihrer Kennzeichnung nach kommunalen Richtlinien entsorgt werden. Weitere Hinweise finden Sie auf www.metabo.com im Bereich Service.



Nur für EU-Länder: Werfen Sie Gerät nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Gerät getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

RECHTLICH ZUGELASSEN

Die Verwendung des "Funktioniert nur mit Apple-Ausweises" bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Ausweis angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller

zertifiziert wurde, um die Produktspezifikationen und -anforderungen von Apple "Wo ist"-Netzwerk zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder für die Einhaltung der Sicherheits- und behördlichen Standards. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS und Find My sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eine eingetragene Marke in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke von Cisco und wird in Lizenz verwendet.

ENGLISH

Original instructions

The Metabo Tracker Pro is an object finder that helps you find your Metabo tools or personal items ...

... using the Apple Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac, or using the Find Items app on your Apple Watch

... or using the Android - Find Hub app on your Android device.

LET'S GET STARTED

iOS (Apple) - Find My app:

1. **Open the Find My app on your iPhone or iPad, tap + and "Add Other Item (+)".**
2. **While the Find My app is searching, press button 1 (= "metabo" logo on your tracker) once and you will hear a beep.**
3. **After setup, you can locate your Metabo Tracker in the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, and the Find Items app on Apple Watch.**
4. **Enjoy an expanded user experience with the Metabo app (assign a tool to the tracker)!**

Android/Google - Find Hub app:

1. **Press button 1 (= "metabo" logo on your tracker) once and place it beside your Android device.**
2. **Wait until the pop-up window appears, then follow the instructions on the screen. If the pop-up window does not appear, visit metabo.de/no-popup**
3. **After setup, you can find the Tracker in the Find Hub app.**

BASIC FEATURES

The Metabo Tracker works exclusively with the Apple Find My network or the Android Find Hub network.

iOS: The Find My network provides an easy, secure way to locate your personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac, as well as using the Find Items app on Apple Watch. Simply pair your Metabo Tracker with the Find My app to view it right alongside your Apple devices. If a personal item connected to the Metabo Tracker ever goes missing, use the Find My app to locate it on a map and play a sound if the item is nearby. You can also put your Metabo Tracker in Lost Mode to display a message and a phone number to anyone who might find it.

Android: The Find Hub network from Android offers a simple and secure way to find personal objects – even if you are offline.

Simply pair your Metabo Tracker with the Find Hub app to display it right alongside your Android devices. If an object connected to the Metabo Tracker goes missing, you can locate it on a map and play a sound if it is nearby.

With the help of millions of Android devices worldwide, the Find Hub network helps you find your things quickly and reliably.

ATTACHING THE DEVICE

See illustration on the last page. 1) Unscrew the clip and fasten in a metaBOX. (To disassemble: press the clips towards the tracker using a Phillips head screwdriver.)

2) Secure with a screw. 3) Use double-sided tape or (4) a cable tie to attach the device to an object.

REPLACING THE BATTERY

(Australia: the battery should only be exchanged by Metabo Service.)

See illustration on the last page. This product has a replaceable CR2450 battery that will last up to 3 years. When the battery runs out you can replace it in three simple steps.

Only use the specified battery type: CR2450.

1. Unscrew the 4 screws on the front side and remove the base plate.
2. Replace the battery with a new CR2450 type battery. Ensure correct polarity, see the image on the back.
3. Use the 4 screws to screw the base plate back in place.

FACTORY RESET

How to complete a factory reset:

Case A: if there **is** a Bluetooth connection to the Tracker:

Open the app on your device, tap “Remove object”.

Case B: if there **is not** a Bluetooth connection to the Tracker:

1. Open the app on your device, tap “Remove object”.
2. Press button 1 for 10 seconds (= “metabo” logo on the Tracker).
3. The tracker will begin to beep in 1-second intervals.
4. Release the button right after you hear the 5th beep.
5. After a successful factory reset you will hear a confirmation sound.

REQUIREMENTS

iOS: To use the Find My-app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, watchOS or macOS is recommended.

Android: To use the Find Hub app, the latest Android version is recommended.

PRIVACY

iOS: The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Metabo can view the location of your Tracker.

Android: The Find Hub network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Google or Metabo can view the location of your Tracker.

Note: Using the Tracker to track a person without their approval is considered a crime in many countries and regions of the world.

SPECIFICATIONS

Range: up to 60 m (200 ft) - line of sight

Temperature range: -15 °C to +55°C (5 °F to 133 °F)

Modulation method: GFSK

Antenna power: < 10mW

Operating frequency band: 2402-2480 MHz

WARNING

This product is not a toy. Do not ingest. Large metal parts near your mobile device or Tracker can interfere with the Bluetooth signal. Warning! Lithium battery inside. Risk of explosion in case of incorrect use. Please do not expose the product to a direct heat source. Please do not expose the product to any mechanical stress or impact. Do not attempt to disassemble your Tracker (exchanging the battery is permitted. Australia: the battery should only be exchanged by Metabo Service.). You run the risk of electric shock and voiding your warranty.

DECLARATION OF CONFORMITY

This object finder is compliant with CE and FCC directives. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Usage is subject to the following two provisions: 1. This device cannot cause any harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that could cause unwanted functions. The relevant declaration of conformity is available at portal.metabo-service.com/ce170279830.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, may void the authorization to operate this equipment. This device complies with the RF exposure SAR test exclusion requirements for portable devices, if a minimum separation distance of 5 mm is maintained. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

WEEE DIRECTIVE & PRODUCT DISPOSAL

Observe national regulations on environmentally compatible disposal and on the recycling of disused devices, packaging and accessories.

Packaging materials must be disposed of according to their labelling in accordance with municipal guidelines. Further information can be found at www.metabo.com in the "Service" section.



For EU countries only: Never dispose of appliances in your household waste!

According to European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic

Equipment and its implementation in national law, used devices must be collected separately and delivered for environmentally-friendly recycling.

LEGAL APPROVAL

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory

standards Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS and Find My are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. & other countries and is used under license.

FRANÇAIS

Notice originale

Le traceur Pro de Metabo est un localisateur d'objets qui vous aide à retrouver vos outils Metabo ou vos objets personnels ...

... avec l'application « Localiser » sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac et avec l'application « Localiser appareils » sur l'Apple Watch

... ou avec l'application « Find Hub » sur votre appareil Android.

COMMENÇONS

Application « Localiser » iOS (Apple) :

1. **Ouvrez l'application « Localiser » sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur + et « Ajouter un objet (+) ».**
2. **Pendant que l'application « Localiser » cherche l'objet, appuyez une fois sur le bouton 1 (=inscription « metabo » sur le traceur) et attendez le signal sonore.**
3. **Après l'installation, vous pouvez localiser votre traceur Metabo avec l'application « Localiser » sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac et avec l'application « Localiser appareils » sur l'Apple Watch.**
4. **Expérience utilisateur étendue avec l'application Metabo (connexion de la machine au traceur) !**

Application « Find Hub » Android/Google :

1. **Appuyez une fois sur le bouton 1 (=inscription « metabo » sur le traceur) et posez-le à côté de votre appareil Android.**
2. **Attendez que la fenêtre pop-up apparaisse et suivez les instructions sur l'écran. Si la fenêtre pop-up n'apparaît pas, rendez-vous sur metabo.de/no-popup**
3. **Après la configuration, vous pouvez retrouver le traceur dans l'application « Find Hub ».**

FONCTIONS DE BASE

Le traceur Metabo fonctionne exclusivement avec le réseau « Localiser » d'Apple ou le réseau « Find Hub » d'Android.

iOS : le réseau « Localiser » vous permet de retrouver de manière simple et sûre vos objets personnels à l'aide de l'application « Localiser » sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac et de l'application « Localiser appareils » sur l'Apple Watch. Il vous suffit de jumeler votre traceur Metabo avec l'application « Localiser » pour qu'il s'affiche directement à côté de vos appareils Apple. Si vous perdez un objet personnel connecté au traceur Metabo, l'application « Localiser » vous permet de le trouver sur une carte et de faire retentir un signal sonore lorsque l'objet se trouve à proximité. Vous pouvez également régler votre traceur Metabo en mode « Perdu » pour faire afficher un message et un numéro de téléphone à l'attention de la personne qui le trouvera.

Android : le réseau « Find Hub » d'Android vous permet de retrouver de manière simple et sûre vos objets personnels, même s'ils sont hors ligne.

Il vous suffit de jumeler votre traceur Metabo avec l'application « Find Hub » pour qu'il s'affiche directement à côté de vos appareils Android. Si vous perdez un objet personnel connecté au traceur Metabo, vous pouvez le retrouver sur une carte et faire retentir un signal sonore lorsque l'objet se trouve à proximité.

Grâce à des millions d'appareils Android dans le monde, le réseau « Find Hub » vous permet de retrouver vos affaires rapidement et de manière sûre.

FIXATION

Voir illustration à la dernière page. 1) Visser le clip et fixer le traceur sur un coffret metaBOX. (Pour le démontage : serrer les pinces en direction du traceur à l'aide d'un tournevis cruciforme.) 2) Visser le traceur avec une vis. 3) Fixer le traceur à un objet à l'aide de ruban adhésif double face ou 4) à l'aide d'un serre-fils.

REMPACEMENT DE LA PILE

(Australie : impérativement faire remplacer la pile par le service Metabo.)

Voir illustration à la dernière page. Ce produit est équipé d'une pile remplaçable CR2450 d'une durée de vie de 3 ans. Lorsque la pile est déchargée, vous pouvez la remplacer en trois étapes faciles :

Utilisez uniquement le type de pile indiqué : CR2450.

1. Retirez les 4 vis à l'avant et enlevez la plaque du dessous.
2. Remplacez la pile par une nouvelle pile de type CR2450. Veillez à respecter la polarité indiquée sur l'illustration au dos.
3. Replacez la plaque du dessous à l'aide des 4 vis.

RÉINITIALISATION

Comment effectuer une réinitialisation :

Cas A : si le traceur **est** connecté au Bluetooth : ouvrez l'application sur votre appareil, appuyez sur « Supprimer l'objet ».

Cas B : si le traceur **n'est pas** connecté au Bluetooth :

1. ouvrez l'application sur votre appareil, appuyez sur « Supprimer l'objet ».
2. Appuyez durant 10 secondes sur le bouton 1 (=inscription « metabo » sur le traceur).
3. Le traceur commence à émettre des signaux sonores toutes les secondes.
4. Relâchez immédiatement le bouton après le 5^e bip.
5. Lorsque la réinitialisation a été effectuée, un signal sonore de confirmation retentit.

EXIGENCES

iOS : pour utiliser l'application « Localiser » pour retrouver des objets, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente d'iOS, iPodOS, watchOS ou macOS.

Android : pour utiliser l'application « Find Hub », il est recommandé d'utiliser la version la plus récente d'Android.

VIE PRIVÉE

iOS : le réseau « Localiser » d'Apple utilise un cryptage avancé afin d'assurer que personne d'autre, pas même Apple ou Metabo, ne puisse afficher la localisation de votre traceur.

Android : le réseau « Find Hub » utilise un cryptage avancé afin d'assurer que personne d'autre, pas même Google ou Metabo, ne puisse afficher la localisation de votre traceur.

Remarque : l'utilisation du traceur pour la localisation de personnes sans leur accord est un délit dans de nombreux pays et régions.

SPÉCIFICATIONS

Portée : jusqu'à 60 m (200 ft) - ligne de vue

Plage de température : -15 °C à +55 °C (5 °F à 133 °F)

Méthode de modulation : GFSK

Puissance de l'antenne : < 10 mW

Bande de fréquence lors de l'utilisation : 2402 - 2480 MHz

AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas comestible. De grandes pièces métalliques à proximité de votre téléphone portable ou du traceur peuvent perturber le signal Bluetooth. Avertissement ! Contient une pile au lithium. Risque d'explosion en cas d'utilisation incorrecte. Ne pas exposer le produit à une source de chaleur directe. Ne pas exposer le produit à des influences mécaniques. Ne pas démonter le traceur (le remplacement de la pile est autorisé. Australie : impérativement faire remplacer la pile par le service Metabo.). Risque d'électrocution et d'annulation de la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce localisateur d'objets est conforme aux réglementations CE et FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada applicables aux appareils exempts de licence. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux dispositions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun. La déclaration de conformité correspondante est disponible sur portal.metabo-service.com/ce170279830. Tout changement ou toute modification qui n'a pas été approuvé(e) par la partie responsable peut annuler le droit d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme aux exigences d'exclusion du test SAR d'exposition RF pour les appareils portables si une distance minimale de 5 mm est respectée. L'appareil doit cependant être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant une utilisation normale.

DIRECTIVE DEEE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT

Respectez les prescriptions nationales concernant l'élimination écologique et le recyclage des appareils usagés, des emballages et des accessoires.

Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut selon les directives locales, conformément à leur marquage. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.metabo.com dans la rubrique Service.



Pour les pays européens uniquement : ne pas jeter les appareils dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

LÉGALEMENT AUTORISÉ

L'utilisation de « Fonctionne uniquement avec une pièce d'identité Apple » signifie qu'un produit a été spécialement développé pour la technologie indiquée et que le fabricant du produit certifie qu'il est conforme aux spécifications et aux exigences de produit du réseau « Localiser » d'Apple. Apple décline toute responsabilité pour le fonctionnement de cet appareil ou pour l'utilisation de ce produit ou pour le respect des normes de sécurité et officielles. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS et Localiser sont des marques d'Apple Inc. déposées aux USA et dans d'autres pays. IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux USA et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

NEDERLANDS

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

De Metabo-tracker is een systeem voor het zoeken van voorwerpen, die u helpt om gereedschap van Metabo of persoonlijke spullen ...

... met de app "Zoek mijn" op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac te vinden, of eventueel met de app "Zoek apparaten" op de Apple Watch

... of met de Android - "Find Hub"-app op uw Android-apparaat te vinden.

LATEN WE BEGINNEN

iOS (Apple) - "Zoek mijn?"-app:

1. Open de app "Zoek mijn" op uw iPhone of iPad, en tik op + en "Voeg ander object toe (+)".
2. Terwijl de app "Zoek mijn" zoekt, drukt u eenmaal op de knop 1 (= opschrift "metabo" op de tracker) dan hoort u een pieptoon.
3. Na de installatie kunt u uw Metabo-tracker met de app "Zoek mijn" op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac te vinden, of eventueel met de app "Zoek apparaten" op de Apple Watch.
4. Uitgebreide ervaring van gebruikers met de Metabo-app (toewijzing van machine aan tracker)!

Android/Google - "Find Hub"-app:

1. druk eenmaal op de knop 1 (= opschrift "metabo" op de tracker) en leg deze naast en Android-apparaat.
2. Wacht tot het pop-up-venster verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het pop-up-venster niet verschijnt, kijk dan op metabo.de/no-popup
3. Na de instelling kunt u de tracker dan in de "Find Hub"-app vinden.

BASISFUNCTIES

De Metabo-tracker werkt alleen in combinatie met het Apple-"Zoek mijn"-netwerk of het Android-"Find Hub"-netwerk.

iOS: Het "Zoek mijn"-netwerk biedt een eenvoudige en veilige mogelijkheid om uw persoonlijke spullen terug te vinden met behulp van de app "Zoek mijn" op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac of eventueel met de app "Zoek apparaten" op de Apple Watch. Koppel gewoon uw Metabo-tracker met de app "Zoek mijn" om hem op al uw Apple-apparaten weer te geven. Als een persoonlijk voorwerp dat verbonden is met de Metabo-tracker ooit zoekraakt, kunt u de app "Zoek mijn" gebruiken om het te vinden op een kaart en een signaal af te spelen als het voorwerp in de buurt is. U kunt de Metabo-tracker ook op de modes "Verloren" zetten om een bericht en telefoonnummer weer te geven voor degene die het vindt.

Android: Het "Find Hub"-netwerk van Android biedt een eenvoudige en veilige mogelijkheid om persoonlijke voorwerpen terug te vinden – zelfs wanneer u offline bent.

Koppel gewoon uw Metabo-tracker met de "Find Hub"-app om hem direct op al uw Android-apparaten weer te geven. Als een voorwerp dat verbonden is met de Metabo-tracker ooit zoekraakt mag, kunt u het aan de hand van een kaart lokaliseren en een signaal laten afspelen als u bij het voorwerp in de buurt komt.

Met behulp van miljoenen Android-apparaten wereldwijd zorgt het "Find Hub"-netwerk ervoor dat u uw spullen snel en veilig worden teruggevonden.

BEVESTIGEN

Zie de afbeelding op laatste pagina. 1) Schroef de clip erop en bevestig deze in een metaBOX. (Verwijderen: druk de klemmen met een sleufschroevendraaier naar de tracker toe.) 2) Met een schroef vastschroeven. 3) Met dubbelzijdige tape of 4) met kabelbinders aan een voorwerp bevestigen.

BATTERIJ VERVANGEN

(Australië: laat de batterij alleen vervangen door de Metabo-service.)

Zie de afbeelding op laatste pagina. Dit product heeft een verwisselbare CR2450-batterij met een levensduur van maximaal 3 jaar. Als de batterij leeg is, kunt u deze in drie eenvoudige stappen vervangen:

Gebruik alleen het hiervoor bestemde batterijtype: CR2450.

1. Verwijder de 4 schroeven aan de voorkant en verwijder de bodemplaat.
2. Vervang de batterij door een nieuwe CR2450-batterij, zie de afbeelding aan de achterkant voor de juiste polariteit.
3. Schroef de bodemplaat weer vast met de 4 schroeven.

TERUGZETTEN NAAR DE FABRIEKINSTELLINGEN

Zo zet u de tracker terug naar de fabriekinstellingen:

Situatie A: als er een Bluetooth-verbinding met de tracker bestaat:
Open de app op uw apparaat, en tik op "Verwijder object".

Situatie B: als er geen Bluetooth-verbinding met de tracker bestaat:

1. Open de app op uw apparaat, en tik op "Verwijder object".
2. Druk 10 seconden lang op knop 1 (= opschrift "metabo" op de tracker).
3. De tracker begint met tussenpozen van 1 seconde te piepen.

4. Laat de knop onmiddellijk los nadat u de 5e pieptoon hebt gehoord.
5. Er klinkt een bevestigingstoon zodra de tracker op de fabrieksinstellingen is teruggezet.

VEREISTEN

iOS: Om de app "Zoek mijn" te gebruiken voor het zoeken van voorwerpen, wordt de nieuwste versie van iOS, iPodOS, watchOS of macOS aanbevolen.

Android: Om de "Find Hub"-app te gebruiken wordt de nieuwste versie van Android aanbevolen.

PRIVETELEFOON

iOS: Het Apple "Zoek mijn"-netwerk maakt gebruik van een uitgebreide codering, om zo te garanderen dan niemand anders de locatie van uw tracker kunnen zien, zelfs Apple of Metabo niet.

Android: Het "Find Hub"-netwerk maakt gebruik van een uitgebreide codering, om zo te garanderen dan niemand anders de locatie van uw tracker kunnen zien, zelfs Google of Metabo niet.

Opmerking: het gebruik van de tracker voor het volgen van personen is zonder hun toestemming in veel landen en regio's in de wereld strafbaar.

SPECIFICATIES

Reikwijdte: tot max. 60 m (200 ft) - zichtlijn

Temperatuurbereik: -15°C tot +55°C (5°F tot 133°F)

Modulatieprocedure: GFSK

Vermogen van de antenne: < 10 mW

Frequentie: 2402 - 2480 MHz

WAARSCHUWING

Dit product is geen speelgoed en is niet eetbaar. Grote metalen onderdelen in de buurt van uw telefoon of tracker kunnen het Bluetooth-signaal verstoren. Waarschuwing! Lithiumbatterij wordt meegeleverd. Gevaar voor een explosie bij onjuist gebruik. Stel het product niet bloot aan directe warmtebronnen. Stel het product niet bloot aan mechanische invloeden. Demonteer de tracker in geen geval zelf (alleen het verwisselen van de batterij is toegestaan. Australië: laat de batterij alleen vervangen door de Metabo-service.). Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok en verlies van de garantie.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze zoeker van voorwerpen voldoet aan de CE- en FCC-richtlijnen. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en de van vergunning vrijgestelde RSS-norm(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2. Dit apparaat moet iedere ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden. De relevante verklaring van overeenstemming is beschikbaar op portal.metabo-service.com/ce170279830. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker het apparaat niet meer mag gebruiken. Dit apparaat voldoet qua RF-blootstelling aan de SAR-testvereisten voor mobiele apparaten zolang een minimale afstand van 5 mm wordt aangehouden. Het apparaat

wordt echter zodanig gebruikt dat de kans op menselijk contact tijdens normaal gebruik minimaal is.

WEEE-RICHTLIJNEN EN PRODUCTVERWIJDERING

Neem de nationale voorschriften voor een milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van afgedankte apparaten, verpakkingen en toebehoren in acht.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun codering volgens de gemeentelijke richtlijnen worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op www.metabo.com onder Service.



Alleen voor EU-landen: geef uw apparaten nooit mee met het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake gebruikte elektrische en elektronische apparaten en de omzetting hiervan naar nationale wetgeving moeten oude apparaten gescheiden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden.

WETTELIJK TOEGESTAAN

Het gebruik van de "Werkt alleen met Apple ID" betekent dat een product speciaal is ontworpen voor de aangegeven technologie en door de fabrikant van het product is gecertificeerd om zo te voldoen aan de productspecificaties en de vereisten van het "Zoek mijn"-netwerk van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of voor de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving van officiële instanties. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS en Find My zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. IOS is een handelsmerk en gedeponerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt in licentie gebruikt.

ITALIANO

Istruzioni originali

Il Metabo Tracker Pro è un dispositivo cerca-oggetti che vi aiuta a trovare i dispositivi Metabo oppure oggetti personali ...

... con l'app "Dov'è" di Apple sul proprio iPhone, iPad, iPod touch o Mac, come anche con l'app "Trova dispositivi" sull'Apple Watch

... oppure con l'app "Find Hub" di Android sul proprio dispositivo Android.

INIZIAMO

App "Dov'è" iOS (Apple):

1. **Aprire l'app "Dov'è" sul proprio iPhone o iPad, cliccare su + e "Aggiungi altro oggetto (+)".**
2. **Mentre "Dov'è" effettua la ricerca, premere una volta sul pulsante 1 (=scritta "metabo" sul tracker), si sentirà un bip.**
3. **Dopo l'installazione potete trovare il vostro Metabo Tracker con l'app "Dov'è" sul vostro iPhone, iPad, iPod touch o Mac, come anche con l'app "Trova dispositivi" sull'Apple Watch.**

4. **Un'esperienza migliorata per gli utenti con l'app Metabo (associazione della macchina con il tracker)!**

App "Find Hub" Android/Google:

1. **Premere una volta sul pulsante 1 (=scritta "metabo" sul tracker) e posizionarlo accanto al proprio dispositivo Android.**
2. **Attendere che si apra la finestra di pop-up e seguire le istruzioni indicate sulla schermata. Se la finestra di pop-up non appare, visitare metabo.de/no-popup**
3. **Dopo la configurazione si può trovare il tracker nell'app "Find Hub".**

FUNZIONI BASE

Il Metabo Tracker lavora esclusivamente con la rete "Dov'è" di Apple o con la rete "Find Hub" di Android.

iOS: la rete "Dov'è" permette di trovare in modo semplice e sicuro i propri oggetti personali con l'app "Dov'è" sul proprio iPhone, iPad, iPod touch o Mac, come anche con l'app "Trova dispositivi" sull'Apple Watch. Accoppiare il proprio Metabo Tracker con l'app "Dov'è" per visualizzarlo direttamente insieme ai dispositivi Apple. Se si dovesse perdere un oggetto personale connesso con il Metabo Tracker, potete cercarlo su una scheda con l'app "Dov'è" e riprodurre un audio quando l'oggetto si trova nelle vicinanze. Potete impostare il Metabo Tracker anche in modalità "Smarrito" per visualizzare una notifica e un numero di telefono a chiunque lo trovi.

Android: la rete "Find Hub" di Android permette di ritrovare in modo semplice e sicuro i propri oggetti personali – anche offline.

Accoppiare il proprio Metabo Tracker con l'app "Find Hub" per visualizzarlo direttamente insieme ai dispositivi Android. Se si dovesse perdere un oggetto connesso con il Metabo Tracker, potete localizzarlo su una scheda e riprodurre un audio quando l'oggetto si trova nelle vicinanze.

Grazie a milioni di dispositivi Android sparsi in tutto il mondo, la rete "Find Hub" permette di ritrovare i propri oggetti in modo rapido e sicuro.

FISSAGGIO

Vedere la figura nell'ultima pagina. 1) Avvitare la clip e fissarla in un metaBOX. (Per smontare: spingere le graffette in direzione del tracker con un cacciavite a taglio.)

2) Avvitare con la vite. 3) Fissare a un oggetto con nastro biadesivo o 4) con una fascetta stringicavo.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

(Australia: fare sostituire la batteria soltanto al centro di assistenza Metabo.)

Vedere la figura nell'ultima pagina. Il presente prodotto è dotato di una batteria CR2450 che si può sostituire e che ha una durata di vita massima di 3 anni. Quando la batteria è scarica, la si può sostituire in tre semplici passaggi:

Utilizzare soltanto il tipo di batteria indicato: CR2450.

1. Svitare le 4 viti sul lato anteriore e rimuovere la piastra base.
2. Sostituire la batteria con una nuova del tipo CR2450. Per la polarità corretta vedere la figura sul retro.
3. Riavvitare la piastra base con le 4 viti.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Il reset di fabbrica si effettua nel seguente modo:

Caso A: se è presente **una** connessione Bluetooth con il tracker:
Aprire l'app sul proprio dispositivo, cliccare su "Rimuovi oggetto".

Caso B: se **non** è presente alcuna connessione Bluetooth con il tracker:

1. Aprire l'app sul proprio dispositivo, cliccare su "Rimuovi oggetto".
2. Cliccare per 10 secondi sul pulsante 1 (=scritta "metabo" sul tracker).
3. Il tracker inizia a emettere un bip a intervalli di 1 secondo.
4. Rilasciare il pulsante immediatamente non appena si sente il quinto bip.
5. Una volta effettuato il reset di fabbrica con successo, viene emesso un bip di conferma.

REQUISITI

iOS: per utilizzare l'app "Dov'è" per la ricerca degli oggetti si consiglia di utilizzare la versione più recente di iOS, iPodOS, watchOS o macOS.

Android: per utilizzare l'app "Find Hub" si consiglia la versione più recente di Android.

SFERA PRIVATA

iOS: la rete "Dov'è" di Apple utilizza una crittografia estesa per garantire che nessun altro, nemmeno Apple o Metabo, possa visualizzare la posizione del tracker.

Android: la rete "Find Hub" utilizza una crittografia estesa per garantire che nessun altro, nemmeno Google o Metabo, possa visualizzare la posizione del tracker.

Avvertenza: in molti paesi e regioni del mondo, l'utilizzo del tracker per il tracciamento delle persone senza il loro consenso è un reato penale.

SPECIFICHE

Raggio d'azione: fino a 60 m (200 ft) - linea di visibilità

Campo di temperatura: da -15 °C a +55°C (da 5 °F a 133 °F)

Metodo di modulazione: GFSK

Potenza antenna: < 10 mW

Banda di frequenza di esercizio: 2402-2480 MHz

ATTENZIONE

Questo prodotto non è un giocattolo e non è commestibile. Pezzi metallici di grandi dimensioni che si trovano nelle vicinanze del proprio cellulare o tracker possono disturbare il segnale Bluetooth. Attenzione! Batteria al litio inclusa. Pericolo di esplosione in caso di utilizzo errato. Non esporre il prodotto a una fonte di calore diretta. Non esporre il prodotto a influssi meccanici. Non smantellare / smontare il tracker (è consentito sostituire la batteria. Australia: fare sostituire la batteria soltanto al centro di assistenza Metabo.). Si rischia di subire uno shock elettrico e invalidare la garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo cerca-oggetti è conforme alle direttive CE e FCC. Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 del regolamento FCC e allo/agli standard RSS esente/i da licenza di Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. Questo dispositivo non deve provocare interferenze nocive e 2. Questo dispositivo deve tollerare tutte le interferenze ricevute, anche quelle che potrebbero attivare funzioni indesiderate. La dichiarazione di conformità pertinente è disponibile all'indirizzo portal.metabo-service.com/ce170279830. Qualsiasi

variazione o modifica che non sia stata autorizzata in via esclusiva dalla parte responsabile può annullare l'autorizzazione all'uso del dispositivo. Questo dispositivo soddisfa i requisiti del test SAR dell'esposizione a RF per dispositivi mobili rispettando una distanza minima di 5 mm. Il dispositivo, tuttavia, viene impiegato in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di contatto umano durante il normale utilizzo.

LINEE GUIDA WEEE E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smaltimento ecocompatibile e al riciclaggio di dispositivi fuori servizio, imballaggi e accessori.

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in base al relativo contrassegno, secondo le regole comunali. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.metabo.com, nella sezione Assistenza.



Solo per i Paesi UE: non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sugli utensili elettrici ed elettronici usati e del recepimento nella legislazione nazionale, gli apparecchi usati devono essere smaltiti separatamente e conferiti a un sistema di riciclaggio ecocompatibile.

LEGALMENTE AUTORIZZATO

L'utilizzo dell'opzione "Funziona solo con la scheda ID Apple" significa che un prodotto è stato sviluppato specificamente per la tecnologia indicata sulla scheda ID ed è stato certificato dal relativo produttore per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto della rete "Dov'è" di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'utilizzo di questo prodotto o del rispetto degli standard di sicurezza e degli standard ufficiali. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS e Find My sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi. IOS è un marchio di Cisco o un marchio registrato negli USA e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.

ESPAÑOL Manual original

El Metabo Tracker Pro es un localizador de objetos que le ayuda a encontrar sus herramientas Metabo u objetos personales...

...con la aplicación "Buscar" en iPhone, iPad, iPod touch o Mac, con la aplicación "Buscar dispositivos" en Apple Watch.

... o con la aplicación Android - "Find Hub" en dispositivos Android.

COMENCEMOS

iOS (Apple): aplicación "Buscar":

1. Abra la aplicación "Buscar" en su iPhone o iPad, pulse + y "Añadir otro objeto (+)".
2. Mientras la aplicación "Buscar" está buscando, pulse una vez el botón 1 (= aparece "metabo" en el Tracker) y escuchará un pitido.

3. Tras la instalación, puede encontrar su Metabo Tracker con la aplicación "Buscar" de su iPhone, iPad, iPod touch o Mac, así como con la aplicación "Buscar dispositivos" en el Apple Watch.
4. Mejor experiencia del usuario con la aplicación de Metabo (asignación de la máquina al Tracker)

Android/Google: aplicación "Find Hub":

1. Pulse una vez en el botón 1 (= aparece "metabo" en el Tracker) y colóquelo junto a su dispositivo Android.
2. Espere hasta que aparezca la ventana emergente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si no aparece la ventana emergente, visite metabo.de/nopopup.
3. Tras la configuración, puede encontrar el Tracker en la aplicación "Find Hub".

FUNCIONES BÁSICAS

El Metabo Tracker funciona exclusivamente con la red "Buscar" de Apple o con la red "Find Hub" de Android.

iOS: la red "Buscar" ofrece una forma sencilla y segura de encontrar sus objetos personales utilizando la app "Buscar" de su iPhone, iPad, iPod touch o Mac, así como la aplicación "Buscar dispositivos" del Apple Watch. Solo tiene que vincular su Metabo Tracker con la aplicación "Buscar" para visualizarlo junto a sus dispositivos Apple. Si alguna vez se pierde un objeto personal conectado al Metabo Tracker, puede utilizar la aplicación "Buscar" para encontrarlo en un mapa y reproducir un sonido si el objeto está cerca. También puede poner el Metabo Tracker en modo "Perdido" para mostrar un mensaje y un número de teléfono a la persona que lo encuentre.

Android: la red "Find Hub" de Android ofrece una forma sencilla y segura de encontrar objetos personales, incluso si no tiene conexión a Internet.

Solo tiene que vincular su Metabo Tracker con la aplicación "Find Hub" para visualizarlo directamente junto a sus dispositivos Android. Si alguna vez se pierde un objeto conectado al Metabo Tracker, puede localizarlo en un mapa y se puede reproducir un sonido si el objeto está cerca.

Con ayuda de millones de equipos Android en todo el mundo, la red "Find Hub" permite encontrar sus cosas de forma rápida y segura.

FIJAR

Véase la figura de la última página. 1) Enrosque un pasador y fijelo a una metaBOX. (Para desmontarlo: presione las abrazaderas en dirección al Tracker con un destornillador de ranura) 2) Fijelo con el tornillo. 3) Fijelo a un objeto con cinta adhesiva de doble cara o 4) con bridas para cables.

CAMBIO DE PILA

(Australia: encargue la sustitución de la pila únicamente al servicio técnico de Metabo)

Véase la figura de la última página. Este producto tiene una pila CR2450 reemplazable, con una vida útil de hasta 3 años. Si la pila está descargada, puede cambiarla en tres sencillos pasos: Utilice únicamente el tipo de pila indicado: CR2450.

1. Retire los 4 tornillos de la parte delantera y saque la placa de la base.

2. Sustituya la pila por una nueva del tipo CR2450. Verá la polaridad correcta en la figura del dorso.
3. Atomille la placa de la base de nuevo con los 4 tornillos.

RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

Así puede restablecer los valores de fábrica:

Caso A: si **hay** conexión Bluetooth con el Tracker:

Abra la aplicación en su dispositivo y pulse "Eliminar objeto".

Caso B: si **no** hay conexión Bluetooth con el Tracker:

1. Abra la aplicación en su dispositivo y pulse "Eliminar objeto".
2. Pulse el botón 1 durante 10 segundos (= aparece "metabo" en el Tracker).
3. El Tracker empieza a emitir un pitido cada segundo.
4. Suelte el botón inmediatamente después escuchar el quinto pitido.
5. Una vez restablecidos los ajustes de fábrica correctamente escuchará un tono de confirmación.

REQUISITOS

iOS: Si desea utilizar la aplicación "Buscar" para encontrar objetos, se recomienda la última versión de iOS, iPodOS, watchOS o macOS.

Android: para utilizar la aplicación "Find Hub", se recomienda la última versión de Android.

PRIVACIDAD

iOS: la red "Buscar" de Apple utiliza un cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Metabo, pueda ver la ubicación de tu Tracker.

Android: la red "Find Hub" utiliza un cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Google o Metabo, pueda ver la ubicación de tu Tracker.

Nota: Utilizar el Tracker para seguir a personas sin su consentimiento es un delito en muchos países y regiones del mundo.

ESPECIFICACIONES

Alcance: hasta 60 m (200 pies) - línea visual

Rango de temperatura: de -15 °C a +55 °C (de 5 °F a 133 °F)

Método de modulación: GFSK

Potencia de la antena: < 10 mW

Banda de frecuencia de servicio: 2402-2480 MHz

ADVERTENCIA

Este producto no es un juguete y no se puede utilizar para el ocio. Las piezas metálicas grandes cerca de su teléfono móvil o del Tracker pueden interferir con la señal Bluetooth. Advertencia Batería de litio incluida. Peligro de explosión si se utiliza incorrectamente. No exponga el producto a una fuente de calor directa. No exponga el producto a influencias mecánicas. No desmonte/desarme el Tracker (puede cambiar las pilas. Australia: encargue la sustitución de la batería únicamente al servicio técnico de Metabo). Existe peligro de descarga eléctrica y de la pérdida de garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este localizador de objetos cumple las directrices de la CE y la FCC. Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. La declaración de conformidad pertinente está disponible en portal.metabo-service.com/ce170279830. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por el responsable del cumplimiento podría anular el derecho del usuario para utilizar el dispositivo. Este dispositivo cumple los requisitos de exclusión de la prueba SAR de exposición a RF para dispositivos móviles siempre que se mantenga una distancia mínima de 5 mm. No obstante, el dispositivo se utiliza de forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante su uso normal.

DIRECTRICES WEEE Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales relativas a la gestión ecológica de los residuos y al reciclaje de aparatos, embalaje y accesorios usados.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de acuerdo con su etiquetado y según las directrices municipales. Puede encontrar más información en www.metabo.com en la sección Servicio.



Solo para países de la UE. No tire los aparatos a la basura. Según la directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aplicable por ley en cada país, los aparatos usados se deben recoger por separado y posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde con el medio ambiente.

AUTORIZACIÓN LEGAL

El uso del distintivo "Funcionamiento solo con Apple" significa que un producto ha sido diseñado específicamente para la tecnología especificada en el distintivo y que el fabricante del producto ha certificado que cumple las especificaciones del producto y los requisitos de la red "Buscar" de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni del cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS y Find My son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

PORTUGUÊS

Manual original

O localizador Metabo Pro é um localizador de objetos que o ajuda a encontrar as suas ferramentas Metabo ou os seus objetos pessoais ...

... com a aplicação da Apple "Encontrar" no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, bem como no seu Apple Watch, com a aplicação "Encontrar dispositivos".

... ou com a aplicação Android "Find Hub" no seu dispositivo Android.

VAMOS COMEÇAR

Aplicação iOS (Apple) "Encontrar?":

1. Abra a aplicação "Encontrar" no seu iPhone ou iPad, clique em + e "Adicionar outro objeto (+)".
2. Enquanto a aplicação "Encontrar" está a procurar, pressione uma vez o botão 1 (=inscrição "metabo" no localizador) e ouvirá um sinal sonoro.
3. Depois da instalação poderá encontrar o seu localizador da Metabo no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, com a aplicação "Encontrar", bem como no seu Apple Watch, com a aplicação "Encontrar dispositivos".
4. Experiência do utilizador melhorada com a aplicação da Metabo (atribuição da máquina ao localizador)!

Aplicação Android/Google "Find Hub":

1. Pressione uma vez o botão 1 (=inscrição "metabo" no localizador) e coloque-o ao lado do seu dispositivo Android.
2. Aguarde até a janela Pop-up aparecer e siga as instruções que surgem no ecrã. Se não aparecer a janela Pop-up, visite metabo.de/no-popup
3. Depois da configuração poderá encontrar o localizador na aplicação "Find Hub".

FUNÇÕES BÁSICAS

O localizador da Metabo trabalha exclusivamente com a rede "Encontrar" da Apple ou com a rede Android "Find Hub".

iOS: A rede "Encontrar" oferece a possibilidade de encontrar os seus objetos pessoais de forma simples e segura no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, com a ajuda da aplicação "Encontrar", bem como no seu Apple Watch, com a aplicação "Encontrar dispositivos". Basta emparelhar o seu localizador da Metabo com a aplicação "Encontrar", para o exibir diretamente ao lado dos seus dispositivos da Apple. Se alguma vez perder um objeto pessoal ligado ao localizador da Metabo, poderá procurá-lo no mapa com a aplicação "Encontrar" e reproduzir um som quando o objeto se encontrar nas proximidades. Poderá também colocar o seu localizador da Metabo no modo "Perdido", para exibir uma notificação e um número de telefone a qualquer pessoa que o encontre.

Android: A rede "Find Hub" da Android oferece uma opção simples e segura para encontrar objetos pessoais, mesmo quando estes estão offline.

Basta emparelhar o seu localizador da Metabo com a aplicação "Find Hub", para o exibir diretamente ao lado dos seus dispositivos Android. Se perder um objeto ligado ao localizador da Metabo, poderá localizá-lo no mapa e reproduzir um som quando o objeto se encontrar nas proximidades.

Com a ajuda de milhões de dispositivos Android por todo o mundo, a rede "Find Hub" permite-lhe voltar a encontrar os seus objetos com rapidez e segurança.

FIXAR

Ver figura na última página. 1) Aparafusar o clipe e fixar numa metaBOX. (Para desmontar: pressionar os grampos com uma chave de fendas no sentido do localizador.)
2) Aparafusar firmemente com o parafuso. 3) Fixar num objeto com fita cola dupla face ou 4) com braçadeiras de cabo.

SUBSTITUIR A PILHA

(Austrália: a pilha apenas deve ser substituída pela assistência técnica da Metabo.)

Ver figura na última página. Este produto dispõe de uma pilha CR2450 substituível, com uma durabilidade de até 3 anos. Quando a pilha estiver descarregada, poderá substituí-la em três passos simples:

Utilize exclusivamente o tipo de pilhas indicado: CR2450.

1. Retire os 4 parafusos na parte dianteira e remova a placa de base.
2. Substitua a pilha por uma pilha nova do tipo CR2450. Verifique a polaridade correta na figura no verso.
3. Volte a aparafusar a placa de base com os 4 parafusos.

REPOR PARA DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Realize a reposição para definições de fábrica da seguinte forma:

Situação A: se existir **uma** ligação Bluetooth para o localizador: abra a aplicação no seu dispositivo, clique em "Remover objeto".

Situação B: se **não** existir nenhuma ligação Bluetooth para o localizador:

1. abra a aplicação no seu dispositivo, clique em "Remover objeto".
2. Pressione durante 10 segundos o botão 1 (=inscrição "metabo" no localizador).
3. O localizador começa a tocar no espaço de 1 segundo.
4. Solte imediatamente o botão, depois de ouvir o 5º sinal sonoro.
5. Depois de uma reposição de fábrica bem sucedida, ouvirá um som de confirmação.

REQUISITOS

iOS: Para utilizar a aplicação "Encontrar" para encontrar objetos, recomendamos a utilização da versão mais recente de iOS, iPodOS, watchOS ou macOS.

Android: Para utilizar a aplicação "Find Hub", recomenda-se a versão Android mais recente.

PRIVACIDADE

iOS: A rede "Encontrar" da Apple utiliza uma encriptação melhorada, para garantir que mais ninguém, nem mesmo a Apple ou a Metabo, possa exibir a localização do seu localizador.

Android: A rede "Find Hub" utiliza uma encriptação melhorada, para garantir que mais ninguém, nem mesmo a Google ou a Metabo, possa exibir a localização do seu localizador.

Nota: A utilização do localizador para a monitorização de pessoas sem o seu consentimento é crime em muitos países e regiões do mundo.

ESPECIFICAÇÕES

Alcance: até 60 m (200 pés) - linha de visão

Intervalo de temperaturas: -15 °C até +55 °C (5 °F até 133 °F)

Método de modulação: GFSK

Potência da antena: < 10 mW

Banda da frequência de funcionamento: 2402-2480 MHz

AVISO

Este produto não é nenhum brinquedo e não é comestível. A peças metálicas grandes nas proximidades do seu telemóvel ou do localizador podem interferir com o sinal Bluetooth. Aviso! Contém pilha de lítio. Perigo de explosão em caso de utilização incorreta. Não expor o produto a nenhuma fonte de calor direta. Não expor o produto a influências mecânicas. Não desagregar/desmontar o localizador (A substituição da pilha é permitida. Austrália: a pilha apenas deve ser substituída pela assistência técnica da Metabo.) Existe perigo de um choque elétrico e da perda da garantia.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este localizador de objetos está em conformidade com as diretivas da CE e da FCC. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) RSS de isenção da licença do Ministério da Indústria do Canadá. A utilização está sujeita às seguintes duas condições: 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e 2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. A Declaração de conformidade relevante está disponível em portal.metabo-service.com/ce170279830. Quaisquer alterações ou modificações, que não tenham sido exclusivamente autorizadas pela parte responsável, podem extinguir a autorização para a utilização do dispositivo. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de exclusão do teste SAR de exposição a RF para dispositivos móveis, desde que seja mantida uma distância mínima de 5 mm. No entanto, o dispositivo deve ser utilizado de forma a minimizar o potencial de contacto humano durante uma utilização normal.

DIRETIVAS DA WEEE E ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Respeite as determinações nacionais sobre a eliminação ecológica e sobre a reciclagem de dispositivos usados, embalagens e acessórios.

Os materiais da embalagem devem ser eliminados em conformidade com a sua identificação, de acordo com as diretivas municipais. Poderá encontrar notas adicionais em www.metabo.com na área da assistência técnica.



Apenas para países da UE: não coloque o dispositivo no lixo doméstico! De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados, e na conversão ao direito nacional, os dispositivos usados devem ser recolhidos em separado e entregues a uma reciclagem ecologicamente correta.

LEGALMENTE AUTORIZADO

A utilização do distintivo "Funciona apenas com Apple" significa que um produto foi especialmente desenvolvido e certificado pelo fabricante do produto, para a tecnologia indicada no certificado, para cumprir as especificações e requisitos do produto da rede "Encontrar" da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo, pela utilização deste produto, nem pelo cumprimento dos padrões de segurança e regulamentares. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS e Find My são marcas da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. IOS é uma marca ou uma marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, que é utilizada sob licença.

SVENSKA

Bruksanvisning i original

Metabo Tracker Pro är en föremålstracker som hjälper dig att hitta dina Metabo-verktyg eller personliga föremål ...

... med hjälp av appen "Hitta" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac eller med appen "Hitta enheter" på Apple Watch

... eller med Android-appen "Find Hub" på din Android-enhet.

SÄTTA IGÅNG

iOS (Apple) – "Hitta"-appen:

1. Öppna appen "Hitta" på din iPhone eller iPad, tryck på + och på "Lägg till ett annat föremål (+)".
2. Medan appen "Hitta" söker trycker du en gång på knappen 1 (= text "metabo" på trackern) så hörs ett pip ljud.
3. Efter installation kan du hitta din Metabo Tracker med hjälp av appen "Hitta" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac eller med appen "Hitta enheter" på Apple Watch.
4. Utökad användarupplevelse med Metabo-appen (tilldelning av maskin till tracker)!

Android/Google – "Find Hub"-appen:

1. Tryck en gång på knapp 1 (= text "metabo" på trackern) och lägg den bredvid din Android-enhet.
2. Vänta tills ett popup-fönster visas och följ instruktionerna på skärmen. Om popup-fönstret inte visas, gå till metabo.de/no-popup
3. Efter konfigurationen hittar du trackern i appen "Find Hub".

GRUNDFUNKTIONER

Metabo Tracker arbetar uteslutande med Apples "Hitta"-nätverk eller med Androids "Find Hub"-nätverk.

iOS: "Hitta"-nätverket utgör en enkel och säker lösning som du kan använda för att hitta dina personliga föremål med hjälp av appen "Hitta" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac eller med appen "Hitta enheter" på Apple Watch. Koppla helt enkelt din Metabo Tracker med appen "Hitta" för att visa den direkt intill dina Apple-enheter. Om ett personligt föremål som är anslutet till Metabo Tracker tappas bort kan du leta efter det på en karta med hjälp av appen "Hitta" och spela upp ljud när föremålet finns i närheten. Du kan även markera din Metabo Tracker som "Förlorad". Då visas ett meddelande och ett telefonnummer för alla som hittar den.

Android: "Find Hub"-nätverket erbjuder en enkel och säker möjlighet att hitta borttappade personliga föremål – även när du är offline.

Koppla helt enkelt ihop din Metabo Tracker med appen "Find Hub" för att visa den direkt intill dina Android-enheter. Om ett personligt föremål som är anslutet till Metabo Trackern tappas bort kan du leta efter det på en karta och spela upp ljud när föremålet finns i närheten.

Med hjälp av miljontals Android-enheter världen om möjliggör "Find Hub"-nätverket att du kan hitta dina borttappade saker snabbt och säkert.

FASTSÄTTNING

Se bild på sista sidan. 1) Skruva fast klämman och sätt fast på en metaBOX. (För demontering: Tryck klamrarna mot trackern med en spårskruvmejsel.)

2) Dra åt med skruven. 3) Sätt fast på ett föremål med dubbelsidig tejp eller 4) med buntband.

BYTE AV BATTERI

(Australien: Batteriet får endast bytas ut av Metabos service.)

Se bild på sista sidan. Denna produkt har ett utbytbar CR2450-batteri med en livslängd på upp till 3 år. När batteriet är förbrukat kan det bytas ut i tre enkla steg:

Använd endast angiven batterityp: CR2450.

1. Ta bort de 4 skruvarna på framsidan och ta bort bottenplattan.
2. Byt ut batteriet mot ett nytt batteri av typen CR2450. Rätt polaritet visas på bilden på baksidan.
3. Sätt tillbaka bottenplattan med de 4 skruvarna.

ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Så här återställer du fabriksinställningarna:

Fall A: Om det **finns** en Bluetooth-anslutning till trackern:

Öppna appen på din enhet och tryck på "Ta bort föremål".

Fall A: Om det **inte** finns en Bluetooth-anslutning till trackern:

1. Öppna appen på din enhet och tryck på "Ta bort föremål".
2. Tryck på knappen 1 (= text "metabo" på trackern) i 10 sekunder.
3. Trackern börjar avge ett pip ljud varje sekund.
4. Släpp knappen omedelbart när du hör det femte pip ljudet
5. När fabriksinställningarna har återställts hörs en bekräftelsesignal.

KRAV

iOS: För att du ska kunna använda appen "Hitta" för att hitta föremål rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPodOS, watchOS eller macOS.

Android: För att du ska kunna använda appen "Find Hub" rekommenderas den senaste Android-versionen.

INTEGRITET

iOS: Apples "Hitta"-nätverk använder en utökad kryptering för att säkerställa att ingen annan, inte ens Apple eller Metabo, kan se positionen för din tracker.

Android: "Find Hub"-nätverk använder en utökad kryptering för att säkerställa att ingen annan, inte ens Google eller Metabo, kan se positionen för din tracker.

Obs: Användning av trackern för att spåra personer utan deras samtycke är ett brott i många länder och regioner i världen.

SPECIFIKATIONER

Räckvidd: upp till 60 m (200 ft) - siktlinje

Temperaturområde: -15 °C till +55°C (5 °F till 133 °F)

Modulationsmetod: GFSK

Antenneffekt: < 10 mW

Driftsfrekvensband: 2402–2480 MHz

VARNING

Denna produkt är ingen leksak. Stora metalldelar i närheten av din mobil eller tracker kan störa Bluetooth-signalen. Varning! Litiumbatteri ingår. Explosionsrisk vid felaktig användning. Utsätt inte produkten direkt för en värmekälla. Utsätt inte produkten för mekanisk påverkan. Trackern får inte tas isär/demonteras (batteribyte är tillåtet. Australien: batteriet får endast bytas ut av Metabos service). Risk för elstöt eller förlust av garanti.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna spårningsenhet överensstämmer med relevanta CE- och FCC-krav. Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användningen är föremål för följande två bestämmelser: 1. Denna enhet kan inte förorsaka skadliga störningar och 2. Denna enhet måste acceptera alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner. Den relevanta försäkran om överensstämmelse finns på portal.metabo-service.com/ce170279830. Alla ändringar eller modifieringar som inte godkänts uttryckligen av ansvarig part kan leda till att tillståndet för användning av enheten upphör att gälla. Denna enhet överensstämmer med utslutningskriterierna för RF-exponering i SAR-testet för mobila enheter så länge ett minsta avstånd på 5 mm bibehålls. Enheten används dock på ett sätt där risken för kontakt med personer under normal användning minimeras.

WEEE-DIREKTIV OCH BORTSKAFFANDE

Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör.

Förpackningsmaterial måste bortskaffas i enlighet med kommunala riktlinjer baserat på produktmärkningen. Mer information finns på www.metabo.com under service.



Gäller bara EU-länder: släng inte produkten i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess införlivande i den nationella lagstiftningen ska uttjänta produkter samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

RÄTTSLIGT TILLSTÅND

Användningen av intyget "Fungerar bara med Apple" innebär att en produkt har utvecklats speciellt för den teknik som specificeras i intyget och har certifierats av tillverkaren för att uppfylla produktspecifikationerna och produktkraven i Apples "Hitta"-nätverk. Apple ansvarar inte för användningen av denna produkt eller för efterlevnad av säkerhetsstandarder och myndighetsregler. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS och Find My är varumärken som tillhör Apple Inc., är registrerade i USA och andra länder. IOS är ett varumärke eller ett registrerat varumärke i USA och andra länder som tillhör Cisco och används under licens.

SUOMI

Alkuperäiset ohjeet

Metabon jäljitin auttaa sinua Metabo-työkalujen ja henkilökohtaisten esineiden löytämisessä ...
... iPhone, iPad, iPod touch tai Mac laitteille asennetulla Applen sovelluksella "Etsi" kuten myös
Apple Watch älykellon "Etsi laitteita"-sovelluksella
... tai Android-laitteesi sovelluksella "Find Hub".

ALOITUS

iOS (Apple) - "Etsi"-sovellus:

1. Avaa "Etsi"-sovellus iPhoneessa tai iPadissa, napauta + ja "Lisää esine (+)".
2. Samalla kun "Etsi"-sovellus etsii, paina kerran painiketta 1 (= "metabo"-teksti jäljittimessä) ja kuulet äänimerkin.
3. Asennuksen jälkeen voit löytää Metabon jäljittimen iPhoneen, iPadin, iPod touchin tai Macin "Etsi"-sovelluksella sekä Apple Watchin "Etsi laitteita"-sovelluksella.
4. Kattavampi käyttökokemus Metabo-sovelluksella (koneen kohdentaminen jäljittimeen)!

Android/Google - "Find Hub"-sovellus:

1. Paina kerran painiketta 1 (= "metabo"-teksti jäljittimessä) ja sijoita kone Android-laitteen viereen.
2. Odota, kunnes ponnahdusikkuna avautuu näytössä ja noudata näytön ohjeita. Jos ponnahdusikkuna ei avaudu näytössä, käy osoitteessa metabo.de/no-popup
3. Asetuksen jälkeen voit löytää jäljittimen "Find Hub"-sovelluksesta

PERUSTOIMINNOT

Metabon jäljitin toimii ainoastaan yhdessä Applen "Etsi"-verkon tai Androidin "Find Hub" -verkon kanssa.

iOS: "Etsi"-verkko tarjoaa helpon ja turvallisen tavan henkilökohtaisten esineiden löytämiseen iPhone, iPad, iPod touch tai Mac laitteiden "Etsi"-sovelluksella sekä Apple Watch älykellon "Etsi laitteita" -sovelluksella. Yhdistä vain Metabon jäljitin "Etsi"-sovellukseen, jolloin se näkyy suoraan Applen laitteiden vieressä. Jos jokin Metabon jäljittimeen liitetyistä henkilökohtaisista esineistä katoaa, voit käyttää "Etsi"-sovellusta löytämään sen kartalta ja toistamaan äänen, jos esine on lähellä. Lisäksi voit asettaa Metabon jäljittimen tilaan "Kadonnut", jolloin se näyttää viestin ja puhelinumeron kaikille, jotka sen löytävät.

Android: Androidin "Find Hub" -verkko tarjoaa helpon ja turvallisen tavan henkilökohtaisten esineiden löytämiseen – silloinkin kun se on offline-tilassa.

Yhdistä vain Metabon jäljitin "Find Hub"-sovellukseen, jolloin se näkyy suoraan Android-laitteiden vieressä. Jos jokin Metabon jäljittimeen liitetyistä henkilökohtaisista esineistä katoaa, voit paikantaa sen kartalla ja kuulla äänen, jos esine on lähellä.

Miljoonien Android-laitteiden avulla "Find Hub" -verkko huolehtii maailmanlaajuisesti siitä, että löydät esineesi nopeasti ja varmasti.

KIINNITYS

Katso kuva viimeiseltä sivulta. 1) Kierrä klipsi paikalleen ja kiinnitä se metaBOXiin. (Irrottaminen: Paina klipsit uraruuvitalalla jäljittimen suuntaan).

2) Kiinnitä ruuveilla. 3) Kiinnitä esineeseen kaksipuolisella teipillä tai 4) nippusiteillä.

AKUN VAIHTAMINEN

(Australia: Akun saa vaihtaa vain Metabon huoltopalvelu).

Katso kuva viimeiseltä sivulta. Tuotteessa on vaihdettava CR2450-paristo, jonka käyttöikä on enintään 3 vuotta. Kun paristo on tyhjä, voit vaihtaa sen kolmella yksinkertaisella toimenpiteellä:

Käytä vain ilmoitettua paristotyyppiä: CR2450.

1. Irrota etupuolella olevat 4 ruuvia ja poista pohjalevy.
2. Vaihda paristo uuteen tyyppiin CR2450 paristoon. Tarkista oikea napaisuus takaosassa olevasta kuvasta.
3. Ruuvaa pohjalevy takaisin paikalleen 4 ruuvilla.

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Näin palautat tehdasasetukset:

Tapaus A: jos jäljittimeen on Bluetooth-yhteys:
Avaa sovellus laitteellasi ja napauta "Poista esine".

Tapaus B: jos jäljittimeen ei ole Bluetooth-yhteyttä:

1. Avaa sovellus laitteellasi ja napauta "Poista esine".
2. Paina painiketta 1 (= "metabo"-teksti jäljittimessä) 10 sekunnin ajan.
3. Jäljitin antaa äänimerkin 1 sekunnin välein.
4. Vapauta painike välittömästi, kun kuulet 5. äänimerkin.
5. Kun tehdasasetusten palautus on onnistunut, kuulet vahvistusäänen.

VAATIMUKSET

iOS: "Etsi"-sovelluksen käytölle esineiden etsimisessä suositellaan iOS:n, iPodOS:n, watchOS:n tai macOS:n uusinta versiota.

Android: "Find Hub"-sovelluksen käytölle suositellaan uusinta Android-versiota.

TIETOSUOJA

iOS: Applen "Etsi"-verkko käyttää kehittyntä salausjärjestelmää, jolla varmistetaan, että kukaan muu, ei edes Apple tai Metabo, voi nähdä jäljittimesi sijaintia.

Android: "Find Hub"-verkko käyttää kehittyntä salausjärjestelmää, jolla varmistetaan, että kukaan muu, ei edes Google tai Metabo voi nähdä jäljittimesi sijaintia.

Huomautus: Jäljittimen käyttäminen ihmisten seuraamiseen ilman heidän suostumustaan on rikos monissa maissa ja monilla alueilla maailmassa.

TEKNISET TIEDOT

Kantama: jopa 60 m (200 ft) - näköyhteys.

Lämpötila-alue: -15 °C - +55 °C (5 °F - 133 °F).

Modulaatiomenetelmä: GFSK

Antenniteho: < 10 mW

Käyttötaajuusalue: 2402-2480 MHz

VAROITUS

Tämä tuote ei ole leikkikalua eikä se ole syötävä. Matkapuhelimen tai jäljittimen lähellä olevat suuret metalliosat voivat häiritä Bluetooth-signaalia. Varoitus! Sisältää litiumpariston.

Virheellisessä käytössä räjähdysvaara. Älä altista tuotetta suorille lämmönlähteille. Älä altista tuotetta mekaanisille vaikutuksille. Älä pura jäljitintä (pariston vaihto on sallittu). Australia: Akun saa vaihtaa vain Metabon huoltopalvelu. On olemassa sähköiskun ja takuun menettämisen vaara.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä esinejäljitin on CE- ja FCC-määräysten mukainen. Laite on FCC-sääntöjen osan 15 ja Industry Canadan lisenssivapaan RSS-standardin (standardien) mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi määräystä: 1. Tämä laite ei voi aiheuttaa mitään vahingollisia häiriöitä ja 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki saapuvat häiriöt, mukaan luettuna häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. Asiaan liittyvä vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteesta portal.metabo-service.com/ce170279830. Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, voivat aiheuttaa sen, että laitteen käyttöoikeus mitätöityy. Tämä laite täyttää matkaviestintälaitteiden RF-altistuksen SAR-testin poikkeusvaatimukset, kunhan 5 mm:n vähimmäisetäisyys säilytetään. Laitetta käytetään kuitenkin tavalla, joka minimoi ihmisen mahdollisen kosketuksen normaalin käytön aikana.

WEEE-OHJEET JA TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Noudata käytöstä poistettujen laitteiden, pakkausten ja lisätarvikkeiden ympäristöstävällistä hävittämistä ja kierrätystä koskevia kansallisia määräyksiä.

Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisia määräyksiä noudattaen niiden tunnisteiden mukaisesti. Lisätietoa löytyy osoitteessa www.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.



Koskee vain EU-maita: Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkajätteitä koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti käytetyt laitteet on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöstävällisellä tavalla.

LAIN MUKAAN HYVÄKSYTTY

"Toimii vain Apple ID:n kanssa" -tunnuksen käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu erityisesti tunnuksessa määritelyä teknologiaa varten ja että tuotteen valmistaja on sertifioinut sen täyttävän Applen "Etsi"-verkon tuote-eritelvät ja vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai tämän tuotteen käytöstä eikä turvallisuus- ja sääntelystandardien noudattamisesta. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS ja Find My ovat Apple Inc. yrityksen Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Cisco yrityksen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.

NORSK

Original bruksanvisning

Metabo Tracker Pro er en springsenhet som hjelper deg med å finne dine Metabo-verktøy eller personlige gjenstander...

...med "Hvor er?"-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac - og med "Finn enheter"-appen på

Apple Watch.

...oder med Android - "Find Hub"-appen på din Android-enhet.

LA OSS STARTE

iOS (Apple) - "Hvem er?"-appen:

1. Åpne "Hvor er?"-appen på din iPhone eller iPad, trykk på + og "Legg til annet objekt (+)".
2. Mens "Hvor er?"-appen søker, trykker du en gang på knapp 1 (= det står Metabo på trackeren) og du hører en pipelyd.
3. Etter installering kan du bruke Metabo Tracker med "Hvor er?"-appen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac - og med "Finn enheter"-appen på Apple Watch.
4. Bedre brukeropplevelse med Metabo-appen (tilordning av maskin til Tracker)!

Android/Google - appen "Find Hub":

1. Trykk én gang på knappen 1 (= teksten "metabo" på Tracker) og legg den ved siden av Android-enheten.
2. Vent til popup-vinduet vises og følg anvisningene på skjermen. Hvis popup-vinduet ikke vises, går du til metabo.de/no-popup
3. Etter innrettingen finner du Tracker i "Find Hub"-appen.

BASISFUNKSJONER

Metabo Tracker arbeider kun sammen med "Hvor er?"-nettverket til Apple eller med Androids Find Hub"-nettverk.

iOS: "Hvor er?"-nettverket er en enkel og sikker mulighet til å finne personlige gjenstander med hjelp av "Hvor er?"-appen på Iphonen, iPaden, iPod touch eller Mac-en din - eller med "Finn enheter"-appen på Apple Watch. Koble sammen Metabo Tracker med "Hvor er?"-appen for å vise den rett ved Apple-enhetene dine. Hvis en personlig gjenstand som er forbundet med Metabo Tracker skulle mistes, kan du bruke "Hvor er?"-appen, søke den på et kart eller varsles med en lyd når gjenstanden er i nærheten. Du kan også sette Metabo Tracker på "Mistet" for å vise telefonnummer og en beskjed til den som eventuelt finner den.

Android: Nettverket "Find Hub" fra Android tilbyr en enkel og sikker mulighet til å finne igjen personlige gjenstander – selv of de er offline.

Koble din Metabo Tracker med "Find Hub"-appen for å vise den rett ved Android-enhetene dine. Hvis en gjenstand som er forbundet med Metabo Tracker skulle gå tapt, kan du bruke et kart til å lokalisere den og få en lydmelding gjenstanden er i nærheten.

Ved hjelp av millioner av Android-enheter over hele verden sørger "Find Hub"-nettverket for at du finner igjen tingene dine på en rask og sikker måte.

PLASSERING

Se bilde på siste side. 1) skru ut klipsen og fest i en metaBOX. (For å demontere: Trykk klemmen mot Tracker med en skrutrekker.)

2) Skru fast med en skrue. 3) fest til en gjenstand med dobbeltsidig tape eller 4) kabelstrips.

BYTTE BATTERI

(Australia: Batteriet skal byttes hos Metabo-service.)

Se bilde på siste side. Dette produktet har et utbyttbart CR2450 batteri med levetid på 3 år. Når batteriet er tomt bytter du det lett i tre enkle trinn:

Bruk alltid bare batteritypen som oppgis: CR2450.

1. Fjern de 4 skruene på framsiden og ta av bunnplaten.
2. Skift ut batteriet med et nytt CD2450-batteri. Sjekk riktig polaritet på bildet på baksiden.
3. Skru fast bunnplaten igjen med de 4 skruene.

STILLE TILBAKE TIL FABRIKKSINNSTILLING

Slik gjør du en fabrikk-reset:

Tilfelle A: hvis det finnes **én** Bluetooth-forbindelse til Tracker:

Åpne appen på enheten din og trykk på "Fjern objekt".

Tilfelle B: hvis det **ikke** finnes noen Bluetooth-forbindelse til Tracker:

1. Åpne appen på enheten din og trykk på "Fjern objekt".
2. Trykk på knapp 1 ("Metabo" på trackeren) i 10 sekunder.
3. Trackeren piper med 1 sekunds mellomrom.
4. Slipp knappen straks etter at du har hørt den 5. pipetonen.
5. Hvis fabrikk-reset var vellykket hører du en bekreftende lyd.

KRAV

iOS: For å bruke "Hvor er?"-appen til å finne gjenstander anbefales den nyeste versjonen av iOS, iPodOS, watchOS eller macOS.

Android: For å bruke "Find Hub"-appen anbefales den nyeste Android-versjonen.

PRIVATSFÆRE

iOS: Apples "Hvor er?"-nettverket bruker avansert kryptering for å sikre at ingen andre - ikke engang Apple eller Metabo - kan se hvor Trackeren din befinner seg.

Android: "Find Hub"-nettverket bruker avansert kryptering for å sikre at ingen andre - ikke engang Apple eller Metabo - kan se hvor din Tracker befinner seg.

Merk: I mange land og regioner i verden er det ulovlig å spore personer med en Tracker uten samtykke.

SPESIFIKASJONER

Rekkevidde: inntil 60 m - siktlinje

Temperaturområde: -15 °C til +55 °C (5 °F til 133 °F)

Modulasjonsmetode: GFSK

Antenneytelse: < 10 mW

Driftsfrekvensbånd: 2402-2480 MHz

ADVARSEL

Dette produktet er ikke en leke og kan ikke spises. Store metallobjekter i nærheten av mobiltelefonen eller Trackeren kan forstyrre Bluetooth-signalet. Advarsel! Inneholder et litium batteri Eksplosjonsfare ved feil bruk. Produktet skal ikke utsettes for direkte varme. Produktet skal ikke utsettes for mekanisk påvirkning. Trackeren skal ikke tas fra hverandre / demonteres (unntaket et batteribytte). (Australia.: Batteriet skal byttes hos Metabo-service.). Det er fare for elektrisk strømstøt og tap av garantien.

SAMSVARSERKLÆRING

Denne objektsporingsenheten er i samsvar med CE- og FCC-retningslinjer. Denne enheten oppfyller del 15 i FCC-regelverket og har fritak fra Industry Canada Lizenzen RSS Standard. Bruken er underlagt følgende betingelser: 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens og 2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket funksjon. Den relevante samsvarserklæringen er tilgjengelig på porta.metabo-service.com/ce170279830. Enhver forandring eller modifikasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av en ansvarlig part, kan slette autorisasjonen til bruk av apparatet. Dette apparatet er i samsvar med RF-exposition SAR Test utelukkelseskrav for mobile enheter, så lenge det overholdes en minsteavstand på 5 mm. Apparatet skal likevel brukes på en måte som minimerer potensialet for menneskelig kontakt under normal bruk.

WEEE-RETNINGSLINJER & DEPONERING AV PRODUKTET

Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig deponering og resirkulering av gamle apparater, emballasje og tilbehør.

Emballasjematerialene må kastes i henhold til merking og kommunale retningslinjer. Du finner mer informasjon på www.metabo.com i området Service.



Kun for EU-land: Elektriske apparater skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) og iverksettelse iht. nasjonal rett må kasserte apparater samles atskilt og bringes til miljøvennlig gjenvinning.

JURIDISK GODKJENNING

Formuleringen "Fungerer kun med Apple-sertifikat" innebærer at produktet ble utviklet spesielt for den teknologien som angis i sertifikatet og at produsenten garanterer at produktet oppfyller spesifikasjonene og kravene som stilles i Apples "Hvor er?"-nettverk. Apple er ikke ansvarlig for driften av dette apparatet eller bruken av dette produktet eller for at sikkerhets- og offentlige standarder overholdes. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS og Find My er merker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. iOS er et merke eller et registrert merke i USA og andre land som tilhører Cisco og brukes på lisensbasis.

DANSK

Original brugsanvisning

Metabos Tracker Pro er en genstandsfinder, der hjælper dig med at finde Metabo værktøjer eller personlige genstande ...

... med appen "Find" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac ligesom med appen "Find enheder" på Apple Watch.

... eller med at finde genstande med appen fra Android "Find Hub".

LAD OS STARTE

iOS (Apple) - appen "Find":

1. Åbn appen "Find" på din iPhone eller iPad, klik på + og "Tilføj en anden genstand (+)".

2. Mens appen "Find" søger, skal du trykke en gang på knappen 1 (=logoet "metabo" på trackeren) og du hører en biptone.
3. Efter installationen kan du finde din Metabo Tracker med appen "Find" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac lige som med appen "Find enheder" på Apple Watch.
4. Udvidet brugeroplevelse med Metabo-appen (tildeling af maskine til tracker)!
Android/Google appen "Find Hub":
 1. Tryk en gang på knappen 1 (=logoet "metabo" på trackeren) og læg den ved siden af din Android enhed.
 2. Vent til pop-up vinduet vises og følg anvisningerne på skærmen. Hvis pop-up vinduet ikke vises, gå til metabo.de/no-popup
 3. Efter opsætningen kan du finde trackeren i appen "Find Hub".

GRUNDFUNKTIONER

Metabo Tracker fungerer kun sammen med Apples netværk "Find" og Android netværket "Find Hub".

iOS: netværket "Find" giver dig en enkel og sikker mulighed for at finde dine personlige genstande ved hjælp af appen "Find" på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac lige som med appen "Find enheder" på Apple Watch. Du skal blot tilkoble din Metabo Tracker til "Find"-appen for at vise den lige ved siden af dine Apple-enheder. Hvis en personlig genstand, der er forbundet med Metabo Tracker, skulle gå tabt, kan du lede efter den på et kort med "Find"-appen og afspille en lyd, når genstanden befinder sig i nærheden. Du kan også indstille din Metabo Tracker i tilstanden "Mistet", for at vise en besked og et telefonnummer, til den der finder den.

Android: Netværket "Find Hub" tilbyder en enkel og sikker mulighed til at genfinde personlige genstande også selv om de er offline.

Du skal blot tilkoble Metabo trackeren til appen "Find Hub" for at vise den lige ved siden af dine Android-enheder. Hvis en genstand, der er forbundet med Metabo Tracker, skulle gå tabt, kan du lede efter den på et kort og afspille en lyd, når den befinder sig i nærheden.

Ved hjælp af millioner af Android-enheder i hele verden søger netværket "Find Hub" for, at du hurtigt og sikkert finder dine genstande.

FASTGØRELSE

Se billedet på sidste side. 1) Skru clipsen på og fastgør den i en metaBOX. (For afmontering: Tryk klemme mod Tracker med en kærvskrue/rækker.)

2) Skru den fast med en skrue. 3) Fastgør den med dobbeltsidet tape eller 4) med en kabelbinder på en genstand.

SKIFT AF BATTERI

(Australien: Batteri må kun udskiftes af Metabo-Service.)

Se billedet på sidste side. Dette produkt råder over et udskifteligt Cr2450-batteri, der har en driftslevetid på op til 3 år. Når batteriet er afladet, kan du udskifte det i tre enkle trin:

Anvend kun den angivne batteritype: CR2450.

1. Fjern de 4 skruer på forsiden og tag bundpladen af.
2. Udskift batterierne med et nyt batteri af typen CR2450. For korrekt polaritet, se billedet på bagsiden.
3. Skru bundpladen på igen med de 4 skruer.

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

Sådan gennemfører du en fabriksnulstilling:

Tilfælde A: hvis der er en Bluetooth-forbindelse til Tracker:

Åbn appen på din enhed, klik på "Fjern genstand".

Tilfælde B: hvis der ikke er en Bluetooth-forbindelse til Tracker:

1. Åbn appen på din enhed, klik på "Fjern genstand".
2. Tryk i 10 sekunder på knappen 1 (=logoet "metabo" på Tracker).
3. Trackeren begynder at bippe med intervaller på 1 sekund.
4. Slip knappen, så snart du har hørt den 5. biplyd.
5. Efter en korrekt fabriksnulstilling hører du en bekræftelsestone.

KRAV

iOS: For at anvende appen "Find" til at finde genstande anbefales den seneste version af iOS, iPodOS, watchOS eller macOS.

Android: For at anvende appen "Find Hub" anbefales den nyeste version af Android.

PRIVATSFÆRE

iOS: Apples netværk "Find" anvender en udvidet kryptering for at sikre, at ingen andre, ikke en gang Apple eller Metabo, kan vise lokationen på din Tracker.

Android: Netværket "Find Hub" anvender en udvidet kryptering for at sikre, at ingen andre, ikke en gang Google eller Metabo, kan vise lokationen på din Tracker.

Bemærk: En anvendelse af Tracker til at spore personer uden deres samtykke er strafbart i flere lande og regioner i verden.

SPECIFIKATIONER

Rækkevidde: Op til 60 m (200 ft) - synsvidde

Temperaturinterval: -15 °C til +55°C (5 °F til 133 °F)

Modulationsproces: GFSK

Antenneeffekt: < 10 mW

Driftsfrekvensbånd: 2402-2480 MHz

ADVARSEL

Dette produkt er ikke et legetøj og må ikke indtages. Store metaldele i nærheden af din mobil eller Tracker kan forstyrre Bluetooth-signalet. Advarsel! Indeholder et Lithium-batteri. Eksplosionsfare ved ukorrekt brug. Produktet må ikke eksponeres over for en direkte varmekilde. Produktet må ikke eksponeres over for mekaniske påvirkninger. Tracker må ikke adskilles/demonteres (batteriskift er tilladt. Australien: Batteri må kun udskiftes af Metabo-Service.). Der er fare for elektrisk stød og et bortfald af garantien.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne genstandsfinder stemmer overens med CE- og FCC-direktiver. Dette apparat stemmer overens med Del 15 i FCCs bestemmelser og Industry Canada licensfritagne RSS standard(er). Anvendelse er underlagt følgende to bestemmelser: 1. Dette udstyr kan ikke forårsage skadelig interferens og 2. Dette udstyr skal acceptere alle modtagne interferenser, inklusive interferenser,

der kan forårsage uønskede funktioner. Den relevante overensstemmelseserklæring findes på portal.metabo-service.com/ce170279830. Enhver ændring eller modifikation, der ikke er godkendt af den ansvarlige part, kan ophæve autorisationen til brug af apparatet. Dette apparat stemmer overens med RF-redegørelsen SAR Test udelukkelse, krav til mobile apparater, så længe en minimumsafstand på 5 mm overholdes. Apparatet bruges dog på en måde, der minimerer potentialet for menneskelig kontakt under en normal brug.

WEEE-DIREKTIVER & OG BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjent udstyr, emballager og tilbehør.

Emballagematerialer skal bortskaffes i overensstemmelse med deres mærkning iht. retningslinjerne i din kommune. Yderligere oplysninger findes på www.metabo.com i området service.



Kun for EU-lande: Apparatet må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU om udtjente elektroniske og elektriske apparater og omsætning til national lovgivning skal et brugt apparat indsamles separat og indleveres til miljørigtig genanvendelse.

JURIDISK TILLADT

Anvendelsen af "Fungerer kun med Apple-legitimation" betyder, at et produkt er udviklet specielt til den angivne teknologi i legitimationen og er certificeret af producenten til at opfylde produktspecifikationerne og -kravene i Apples "Find"-netværk. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette apparat eller anvendelsen af dette produkt eller for overholdelsen af sikkerhedsstandarderne og de officielle standarder. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS og Find My er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke i USA og andre lande af Cisco og anvendes under licens.

POLSKI

Instrukcja oryginalna

Metabo Tracker Pro to lokalizator przedmiotów, który pomaga znaleźć narzędzia Metabo lub przedmioty osobiste ...

... za pomocą aplikacji Apple „Znajdź” na smartfonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a także z poziomu aplikacji „Znajdź urządzenia” na zegarku Apple Watch ... lub za pomocą aplikacji „Find Hub” na urządzeniu z systemem Android.

ZACZYAMY

iOS (Apple) – aplikacja „Znajdź”:

1. Otwórz aplikację „Znajdź” na iPhone lub iPadzie, stuknij + i „Dodaj inny przedmiot (+)”.
2. Podczas gdy aplikacja „Znajdź” wyszukuje obiekt, naciśnij przycisk 1 (= napis „metabo” na trackerze) – usłyszysz sygnał akustyczny.

3. Po instalacji tracker Metabo możesz odszukać za pomocą aplikacji „Znajdź” na smartfonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a także z poziomu aplikacji „Znajdź urządzenia” na zegarku Apple Watch.
4. Ulepszona obsługa dzięki aplikacji Metabo (przyporządkowanie urządzenia do trackera)!

Android/Google – aplikacja „Find Hub”:

1. Naciśnij przycisk 1 (= napis „metabo” na trackerze) i odłóż go w pobliżu urządzenia z systemem Android.
2. Poczekaj, aż pojawi się wyskakujące okno, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli okno nie pojawi się na ekranie, odwiedź stronę metabo.de/no-popup
3. Po skonfigurowaniu trackera można znaleźć w aplikacji „Find Hub”.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Tracker Metabo współpracuje wyłącznie z siecią Apple „Znajdź” oraz siecią Androida „Find Hub”.

iOS: sieć „Znajdź” oferuje prosty i bezpieczny sposób na znalezienie różnych przedmiotów z poziomu aplikacji „Znajdź” na iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a także aplikacji „Znajdź urządzenia” na zegarku Apple Watch. Wystarczy sparować tracker Metabo z aplikacją „Znajdź”, aby wyświetlić go obok urządzeń Apple. Jeśli przedmiot połączony z trackerem Metabo zagubi się, możesz użyć aplikacji „Znajdź”, aby zlokalizować go na mapie i odtworzyć dźwięk, gdy poszukiwany przedmiot znajduje się w pobliżu. Tracker Metabo można również przełączyć do trybu „Utracony”, aby wyświetlić wiadomość i numer telefonu przeznaczoną dla każdego, kto znajdzie zagubiony tracker.

Android: Sieć „Find Hub” systemu Android zapewnia prosty i bezpieczny sposób odszukiwania rzeczy osobistych, nawet jeśli są one offline.

Wystarczy sparować tracker Metabo z aplikacją „Find Hub”, aby wyświetlić go obok urządzeń z systemem Android. W przypadku zgubienia przedmiotu połączonych z trackerem Metabo można zlokalizować jego położenie na mapie i odtworzyć sygnał dźwiękowy, jeśli znajduje się on w pobliżu.

Dzięki milionom urządzeń z systemem Android na całym świecie sieć „Find Hub” zapewnia szybkie i bezpieczne odzyskanie zagubionych przedmiotów.

MOCOWANIE

Patrz rysunek na ostatniej stronie. 1) Przykręć klips i zamocuj go w walizce metaBOX. (Aby zdemontować, naciśnij zaciski w kierunku trackera za pomocą śrubokręta płaskiego.) 2) Przykręć tracker śrubą. 3) Przymocuj tracker do wybranego przedmiotu za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej lub 4) za pomocą opaski kablowej.

WYMIANA BATERII

(Australia: wymianę baterii zlecać wyłącznie placówkom serwisowym Metabo.)

Patrz rysunek na ostatniej stronie. Produkt jest wyposażony w wymienną baterię CR2450 o żywotności do 3 lat. Rozładowaną baterię można wymienić w trzech prostych krokach:

Stosuj wyłącznie baterie podanego typu: CR2450.

1. Odkręć 4 śruby z przodu produktu i zdejmij płytkę podstawy.
2. Zastąp rozładowaną baterię nową baterią typu CR2450. Prawidłowe ułożenie biegunów patrz rysunek z tyłu urządzenia.

3. Ponownie przykręć płytkę podstawy 4 śrubami.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

Przypadek A: jeżeli **masz** połączenie Bluetooth ze swoim trackerem:

Otwórz aplikację na swoim urządzeniu i wybierz opcję „Usuń obiekt”.

Przypadek B: jeżeli **nie masz** połączenia Bluetooth ze swoim trackerem:

1. Otwórz aplikację na swoim urządzeniu i wybierz opcję „Usuń obiekt”.
2. Naciśnij przycisk 1 (=napis „metabo” na trackerze) i przytrzymaj wciśnięty przez 10 sekund.
3. Tracker zaczyna emitować sygnały dźwiękowe co 1 sekundę.
4. Zwolnij przycisk natychmiast po tym, jak usłyszysz 5. sygnał dźwiękowy.
5. Po pomyślnym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz sygnał potwierdzenia.

WYMAGANIA TECHNICZNE

iOS: aby korzystać z aplikacji „Znajdź” do odszukiwania przedmiotów, zalecane jest posiadanie najnowszej wersji systemu iOS, iPodOS, watchOS lub macOS.

Android: aby korzystać z aplikacji „Find Hub”, zalecane jest posiadanie najnowszej wersji systemu Android.

PRYWATNOŚĆ

iOS: sieć Apple „Znajdź” wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie, aby zapewnić, że osoby trzecie, również firmy Apple i Metabo, nie będą mogły zobaczyć lokalizacji trackera.

Android: sieć „Find Hub” wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie, aby zapewnić, że osoby trzecie, również firmy Google i Metabo, nie będą mogły zobaczyć lokalizacji trackera.

Informacja: w wielu krajach i regionach świata używanie trackera do śledzenia osób bez ich zgody jest przestępstwem.

SPECYFIKACJE

Zasięg: do 60 m (200 ft) – w zasięgu wzroku

Zakres temperatury: -15°C do +55°C (5°F do 133°F)

Modulacja: GFSK

Moc anteny: < 10 mW

Pasma częstotliwości roboczej: 2402-2480 MHz

OSTRZEŻENIE

Produkt nie służy do zabawy ani do spożycia. Duże metalowe części, które znajdują się w pobliżu telefonu komórkowego lub trackera mogą zakłócać sygnał Bluetooth. Ostrzeżenie! W zestawie bateria litowa. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego użycia. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie źródła ciepła. Nie narażać produktu na działanie czynników mechanicznych. Nie rozkręcać i nie demontować trackera (wymiana baterii jest dozwolona. Australia: wymianę baterii zlecać wyłącznie placówkom serwisowym Metabo). Ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wygaśnięcia roszczeń gwarancyjnych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

System wyszukiwania obiektów spełnia wymogi dyrektyw CE i FCC. Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz standardami RSS Industry Canada zwolnionymi z licencji. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Odpowiednia deklaracja zgodności jest dostępna na stronie portal.metabo-service.com/ce170279830. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Urządzenie spełnia warunki dotyczące wykluczenia testów ekspozycji na fale radiowe SAR dla urządzeń mobilnych, o ile zachowana zostanie minimalna odległość 5 mm. Zamierzone użytkowanie urządzenia minimalizuje możliwość kontaktu z ludźmi podczas normalnego użytkowania.

DYREKTYWY WEEE ORAZ UTYLIZACJA PRODUKTU

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ekologicznej utylizacji i recyklingu zużytych urządzeń, opakowań i osprzętu.

Materiały opakowaniowe utylizować zgodnie z ich oznakowaniem i wytycznymi obowiązującymi na terenie danej gminy. Więcej informacji można znaleźć w dziale Serwis na stronie www.metabo.com.



Dotyczy tylko państw UE: urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi! Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz jej implementacją w prawodawstwie krajowym zużyte urządzenia trzeba segregować i poddawać odzyskowi surowców wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

INFORMACJA PRAWNA

Użycie sformułowania „Działa wyłącznie z Apple ID” oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do technologii określonej w ID i uzyskał certyfikat producenta w zakresie spełnienia specyfikacji produktu i wymogów sieci Apple „Znajdź”. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzenia lub korzystanie z produktu ani za zgodność z normami i urzędowymi standardami bezpieczeństwa. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS i Find My [Znajdź] są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Το Metabo Tracker Pro είναι ένα εργαλείο εύρεσης αντικειμένων που σας βοηθά να βρίσκετε τα εργαλεία Metabo ή τα προσωπικά σας αντικείμενα ...

... με την εφαρμογή Apple «Εύρεση» στο iPhone, iPad, iPod touch σας ή στο Mac και επίσης με

την εφαρμογή «Εύρεση συσκευών» στο Apple Watch
... ή με την εφαρμογή «Find Hub» στη συσκευή Android σας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ

iOS (Apple) - «Εφαρμογή «Εύρεση»:

1. Ανοίξετε την εφαρμογή «Εύρεση» στο iPhone ή iPad σας, πιάστε το + και «Προσθήκη άλλου αντικειμένου (+)».
2. Ενώ η εφαρμογή «Εύρεση» ψάχνει, πιάστε μία φορά το κουμπί 1 (=επιγραφή «metabo» στο Tracker), στη συνέχεια ακούγεται ένας ήχος μπιπ.
3. Μετά από την εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε το Metabo Tracker σας με την εφαρμογή «Εύρεση» στο iPhone, iPad, iPod touch σας ή στο Mac και επίσης με την εφαρμογή «Εύρεση συσκευών» στο Apple Watch.
4. Διευρυμένη εμπειρία χρήστη με την εφαρμογή Metabo (αντιστοίχιση εργαλείου με το Tracker)!

Εφαρμογή Android/Google - «Find Hub»:

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί 1 (=επιγραφή «metabo» στο Tracker), στη συνέχεια τοποθετήστε το δίπλα στη συσκευή Android σας.
2. Περιμένετε, μέχρι να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, επισκεφθείτε τη σελίδα metabo.de/no-ropup
3. Μετά από τη ρύθμιση, μπορείτε να βρείτε το Tracker στην εφαρμογή «Find Hub».

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το Metabo Tracker λειτουργεί αποκλειστικά με το δίκτυο της Apple «Εύρεση» ή το δίκτυο Android «Find Hub».

iOS: Το δίκτυο «Εύρεση» παρέχει μια απλή και ασφαλή δυνατότητα εύρεσης των προσωπικών σας αντικειμένων με τη βοήθεια της εφαρμογής «Εύρεση» στο iPhone, iPad, iPod touch ή Mac σας και με την εφαρμογή «Εύρεση συσκευών» στο Apple Watch. Απλά αντιστοιχίστε το Metabo Tracker σας με την εφαρμογή «Εύρεση», για να το εμφανίζετε απευθείας μαζί με τις συσκευές Apple σας. Αν χαθεί ένα προσωπικό αντικείμενο που συνδέεται με το Metabo Tracker, μπορείτε να το αναζητήσετε με την εφαρμογή «Εύρεση» σε έναν χάρτη, στη συνέχεια αναπαράγεται ένας ήχος, όταν το αντικείμενο βρίσκεται κοντά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Metabo Tracker σας και στη λειτουργία «Απώλεια», για να εμφανίζεται ένα μήνυμα και ένας αριθμός τηλεφώνου για όποιον το βρει.

Android: Το δίκτυο «Find Hub» στις συσκευές Android παρέχει μια εύκολη και ασφαλή δυνατότητα επανεύρεσης προσωπικών αντικειμένων – ακόμη κι όταν είναι offline.

Απλά αντιστοιχίστε το Metabo Tracker σας με την εφαρμογή «Find Hub», για να το εμφανίζετε απευθείας μαζί με τις συσκευές Android σας. Αν χαθεί ένα αντικείμενο που συνδέεται με το Metabo Tracker, μπορείτε να το εντοπίσετε σε έναν χάρτη, στη συνέχεια αναπαράγεται ένας ήχος, όταν το αντικείμενο βρίσκεται κοντά.

Με τη βοήθεια εκατομμυρίων συσκευών Android παγκοσμίως, το δίκτυο «Find Hub» διασφαλίζει ότι θα βρίσκετε τα πράγματά σας γρήγορα και με ασφάλεια.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Βλέπε εικόνα στην τελευταία σελίδα. 1) Βιδώστε το κλιπ και στερεώστε το σε ένα metaBOX. (Για την αποσυναρμολόγηση: Πιέστε τους σφιγκτήρες με ένα ίσιο κατσαβίδι προς

το Tracker).

2) Βιδώστε το με τη βίδα. 3) Στερεώστε το με διπλής όψης κολλητική ταινία ή 4) με δεματικό καλωδίων σε ένα αντικείμενο.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(Αυστραλία: Αναθέστε την αντικατάσταση της μπαταρίας μόνο στο Metabo Service.)

Βλέπε εικόνα στην τελευταία σελίδα. Αυτό το προϊόν διαθέτει μια ανταλλακτική μπαταρία CR2450 που έχει διάρκεια ζωής έως και 3 έτη. Αν η μπαταρία είναι άδεια, μπορείτε να την αντικαταστήσετε σε τρία απλά βήματα:

Χρησιμοποιείτε μόνο τον αναφερόμενο τύπο μπαταρίας: CR2450.

1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες στην μπροστινή πλευρά και αφαιρέστε την πλάκα βάσης.
2. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία τύπου CR2450. Για τη σωστή πολικότητα βλέπε την εικόνα στην πίσω σελίδα.
3. Βιδώστε πάλι την πλάκα βάσης με τις 4 βίδες.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις γίνεται ως εξής:

Περίπτωση Α: Αν **υπάρχει** σύνδεση Bluetooth με το Tracker:

Ανοίξτε την εφαρμογή στη συσκευή σας, πιέστε το «Αφαίρεση αντικειμένου».

Περίπτωση Β: Αν **δεν υπάρχει** σύνδεση Bluetooth με το Tracker:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στη συσκευή σας, πιέστε το «Αφαίρεση αντικειμένου».
2. Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα το κουμπί 1 (=επιγραφή «metabo» στο Tracker).
3. Το Tracker αρχίζει να κάνει μπιπ με συχνότητα 1 δευτερολέπτου.
4. Ελευθερώστε αμέσως το κουμπί, αφού ακούσετε τον 5ο ήχο μπιπ.
5. Μετά από επιτυχή εργοστασιακή επαναφορά, ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

iOS: Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Εύρεση» για την εύρεση αντικειμένων, συνιστάται η τελευταία έκδοση iOS, iPodOS, watchOS ή macOS.

Android: Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Find Hub», συνιστάται η τελευταία έκδοση Android.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

iOS: Το δίκτυο Apple «Εύρεση» χρησιμοποιεί μια διευρυμένη κρυπτογράφηση, για να διασφαλιστεί ότι κανείς άλλος, ούτε και η Apple ή η Metabo, δεν θα μπορεί να εμφανίζει την τοποθεσία του Tracker σας.

Android: Το δίκτυο «Find Hub» χρησιμοποιεί μια διευρυμένη κρυπτογράφηση, για να διασφαλιστεί ότι κανείς άλλος, ούτε και η Google ή η Metabo, δεν θα μπορεί να εμφανίζει την τοποθεσία του Tracker σας.

Υπόδειξη: Η χρήση του Tracker για την παρακολούθηση ατόμων χωρίς την έγκρισή τους αποτελεί ποινικό αδίκημα σε πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εμβέλεια: έως 60 m (200 ft) - γραμμή οπτικής επαφής

Εύρος θερμοκρασίας: -15 °C έως +55 °C (5 °F έως 133 °F)

Μέθοδος διαμόρφωσης: GFSK

Ισχύς κεραίας: < 10 mW

Ζώνη συχνότητων λειτουργίας: 2402-2480 MHz

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν χρησιμεύει στη διασκέδαση. Μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο ή Tracker μπορεί να παρεμβληθούν στο σήμα Bluetooth. Προειδοποίηση! Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου. Κίνδυνος έκρηξης σε λανθασμένη χρήση. Μην εκθέτετε το προϊόν σε απευθείας πηγή θερμότητας. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικές επιδράσεις. Μην ανοίγετε/αποσυναρμολογείτε το Tracker (επιτρέπεται για την αλλαγή μπαταρίας. Αυστραλία: Αναθέστε την αντικατάσταση της μπαταρίας μόνο στο Metabo Service.). Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και απώλειας της εγγύησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτό το εργαλείο εύρεσης συσκευών αντιστοιχεί στις οδηγίες CE και FCC. Αυτό το εργαλείο αντιστοιχεί στο μέρος 15 των κανόνων FCC και το πρότυπο/τα πρότυπα RSS Industry Canada χωρίς άδεια. Η χρήση υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: 1. Αυτό το εργαλείο δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και 2. Αυτό το εργαλείο πρέπει να διαχειρίζεται όλες τις εισερχόμενες παρεμβολές, και αυτές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες. Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη εδώ portal.metabo-service.com/ce170279830. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν είναι αποδεκτή από το υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση έγκρισης χρήσης του εργαλείου. Αυτό το εργαλείο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της επιτροπής RF-exposition SAR Test για φορητές συσκευές, όσο τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 5 mm. Το εργαλείο πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανθρώπινης επαφής στη διάρκεια μιας κανονικής χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ WEEE ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και για την ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών, συσκευασιών και πρόσθετου εξοπλισμού.

Τα υλικά συσκευασιών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τη σήμασσή τους σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metabo.com στην περιοχή Service.



Μόνο για τις χώρες της ΕΕ: Μην πετάτε το εργαλείο στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Η χρήση στο πλαίσιο του «Λειτουργεί μόνο με ταυτότητα Apple» σημαίνει ότι ένα προϊόν έχει εξελιχθεί ειδικά για την τεχνολογία που αναφέρεται στην ταυτότητα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του προϊόντος, για να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του προϊόντος του δικτύου Apple «Εύρεση». Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτού του

εργαλείου ή τη χρήση αυτού του προϊόντος ή για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας και των προτύπων των αρχών. Τα Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS και Find My είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το IOS είναι ένα σήμα κατατεθέν ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Cisco και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

MAGYAR

Eredeti használati utasítás

A Metabo Pro nyomkövető egy tárgykereső eszköz, amely segít Önnek megtalálnia Metabo szerszámaival vagy személyes tárgyait ...

... az Apple "Lokátor" alkalmazása segítségével az iPhone, iPad, iPod touch vagy Mac készülékén, ill. az "Eszközök keresése" alkalmazással az Apple Watchon
... vagy az Androidos - "Find Hub" alkalmazással az Androidos készülékén.

ESSÜNK NEKI

iOS (Apple) - "Lokátor" alkalmazás:

1. Nyissa meg a "Lokátor" appot az iPhone-ján vagy az iPadén, koppintson a + és "Másik tárgy hozzáadása(+)" pontra.
2. Amíg a "Lokátor" app keres, nyomja meg egyszer az 1-es gombot (=a "metabo" felirat a nyomkövetőn) és megszólal egy sípoló hang.
3. A telepítés után megtalálhatja a Metabo nyomkövetőt a "Lokátor" appal az iPhone, iPad, iPod touch vagy Mac készülékén, ill. az "Eszközök keresése" appal az Apple Watchon.
4. Szélesebb körű felhasználói élmények a Metabo appal (a gép nyomkövetőhöz rendelése)!

Android/Google - "Find Hub" alkalmazás:

1. Nyomja meg egyszer az 1-es gombot (= „metabo” felirat a nyomkövetőn), és helyezze azt az Androidos készüléke mellé.
2. Várja meg, amíg megjelenik a felugró ablak, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a felugró ablak nem jelenik meg, látogassa meg a metabo.de/nopopup weboldalt.
3. A beállítás után a nyomkövetőt a "Find Hub" alkalmazásban találhatja.

ALAPFUNKCIÓK

A Metabo nyomkövető kizárólag az Apple "Lokátor" hálózatával vagy az Android "Find Hub" hálózattal működik együtt.

iOS: A "Lokátor" hálózat egyszerű és biztonságos lehetőséget nyújt a személyes tárgyainak "Lokátor" appal történő megkereséséhez az iPhone, iPad, iPod touch vagy Mac eszközein, ill. az "Eszközök keresése" appal az Apple Watchon. Egyszerűen kapcsolja össze a Metabo nyomkövetőt a "Lokátor" appal, és az megjelenik közvetlenül az Apple eszközei mellett. Amennyiben egy a Metabo nyomkeresővel összekapcsolt személyes tárgy bármikor is elveszne, azt megkeresheti a "Lokátor" app segítségével a térképen, és ha a tárgy az Ön

közeliében van, felhangzik egy hangjelzés. A Metabo nyomkövetőt "Elveszett" módra is állíthatod, és ilyenkor megjelenik egy üzenet és egy telefonszám annál, aki megtalálta.

Android: Az Android "Find Hub" hálózata egyszerű és biztonságos módot kínál a személyes tárgyak megtalálására – még offline állapotban is.

Egyszerűen kapcsolja össze a Metabo nyomkövetőt a "Find Hub" appal, és az megjelenik közvetlenül az Android eszközei mellett. Amennyiben egy Metabo nyomkövetővel összekapcsolt személyes tárgya elveszne, azt megkeresheti egy térképen, és ha a tárgy az Ön közeliében van, felhangzik egy hangjelzés.

A világszerte több millió Android-eszköz segítségével a "Find Hub" hálózat gondoskodik arról, hogy gyorsan és biztonságosan megtalálja elveszett tárgyait.

RÖGZÍTÉS

Lásd az ábrát az utolsó oldalon. 1) Csavarozza fel a csatot és rögzítse azt egy metaBOX-on. (Leszereléshez: Nyomja a kapcsokat egy hagyományos csavarhúzóval a nyomkövető irányába.) 2) Rögzítse a csavarral. 3) Rögzítse azt egy kétoldalú ragasztószalaggal vagy 4) kábelkötőzővel a tárgyon.

AZ ELEM CSERÉJE

(Ausztália: Az elemet csak a Metabo Szerviz cserélheti ki.)

Lásd az ábrát az utolsó oldalon. A termék egy cserélhető CR2450-es elemmel működik, amelynek élettartama max. 3 év. Ha az elem lemerült, azt három egyszerű lépésben ki lehet cserélni:

Csak a megadott elemtípust használja: CR2450.

1. Távolítsa el a 4 csavart az első oldalon és vegye le az alaplapot.
2. Cserélje ki az elemet egy új CR2450 típusú elemre. A megfelelő polaritás a hátoldalon látható.
3. Csavarozza fel újra az alaplapot a 4 csavarral.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA VALÓ VISSZAÁLLÍTÁS

A gyári beállításokra való visszaállítás folyamata:

A-eset: amennyiben **van** Bluetooth kapcsolat a nyomkövetővel:

Nyissa meg az alkalmazást az eszközén, és koppintson a "Tárgy eltávolítása" lehetőségre

B-eset: amennyiben **nincs** Bluetooth-kapcsolat a nyomkövetővel:

1. Nyissa meg az alkalmazást az eszközén, és koppintson a "Tárgy eltávolítása" lehetőségre
2. Nyomja 10 másodpercig az 1-es gombot (=a "metabo" felirat a nyomkövetőn).
3. A nyomkövető 1 másodperces időközökkel sípolni kezd.
4. Az 5. sípoló hangjelzés után azonnal engedje el a gombot.
5. A gyári beállításokra való sikeres visszaállítás után felhangzik egy igazoló jelzőhang.

KÖVETELMÉNYEK

iOS: A "Lokátor" app tárgyak megtalálására való használatához az iOS, iPodOS, watchOS vagy macOS legújabb verziója javasolt.

Android: A "Find Hub" app használatához a legújabb Android verzió javasolt.

MAGÁNÉLET

iOS: Az Apple "Lokátor" hálózata bővített titkosítással működik annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy senki más, még az Apple vagy a Metabo se lássa a nyomkövető helyét.

Android: A "Find Hub" hálózat bővített titkosítással működik annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy senki más, még a Google vagy a Metabo se lássa a nyomkövető helyét.

Figyelmeztetés: A nyomkövető személyek hozzájárulás nélküli követésére való alkalmazása a világ sok országában és régiójában büntetendő.

SPECIFIKÁCIÓK

Hatótávolság: max. 60 m (200 ft) - látótávolság

Hőmérséklet-tartomány: -15 °C és +55°C között (5 °F - 133 °F)

Moduláció: GFSK

Antennateljesítmény: < 10 mW

Üzemi frekvenciasáv: 2402-2480 MHz

VIGYÁZAT

A termék nem játék, nem ehető. A mobilja vagy a nyomkövető közelében lévő nagyobb fém tárgyak zavarhatják a Bluetooth jelet. Vigyázat! Lítium elemet tartalmaz. A nem megfelelő alkalmazás során robbanásveszély áll fenn. Ne tegye ki a terméket közvetlen hőforrásnak. Ne tegye ki a terméket mechanikus hatásnak. Ne szedje szét a nyomkövetőt / ne szerelje szét a nyomkövetőt (Az elemcsere megengedett. Ausztrália: Az elemet csak a Metabo Szerviz cserélheti ki.). Fennáll az áramütés és a garanciavesztés veszélye.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A tárgykereső megfelel a CE és FCC irányelveknek. A jelen készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada Lizenz szabad RSS szabványá(ai)nak. A használat a következő két feltételhez kötött: 1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2. Ennek az eszköznek el kell véselnie minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a portal.metabo-service.com/ce170279830 címen érhető el. Minden, a felelős fél által nem kizárólagosan jóváhagyott változtatás vagy átalakítás, érvénytelenítheti a készülék használatának engedélyezését. A jelen készülék megfelel a mobil eszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás kitétség SAR teszt kizárási követelményeinek, amíg megtartják az 5 mm-es minimális távolságot. A készüléket azonban úgy kell használni, hogy az emberi érintkezés lehetősége a normális használat során a minimálisra csökkentsék.

WEEE IRÁNYELVEK & A TERMÉK HULLADÉKELTÁVOLÍTÁSA

Kövesse a régi készülékek, csomagolások és tartozékok környezetbarát ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásokat.

A csomagolóanyagokat a jelölésük alapján a helyi irányelveknek megfelelően kell a hulladékeltávolításba vinni. További információkat a www.metabo.com honlapon találhat a Szerviz menüpontban.



Csak EU-tagországok esetében: Soha ne dobja a készüléket háztartási hulladékba! A 2012/19/EU sz. a használt elektromos és elektronikus készülékekről szóló európai

irányelvnek és az irányelv nemzeti jogban való átvittele érdekében a használt készülékeket külön kell gyűjteni, és azokat környezetbarát újrahasznosításba kell leselejtezni.

JOGILAG ENGEDÉLYEZETT

A "Csak az Apple igazolással működik" alkalmazása azt jelenti, hogy egy termék speciálisan az igazolásban megadott technológiához készült, és azt a termék gyártója tanúsította annak érdekében, hogy megfeleljen a az Apple "Lokátor" hálózat termékspecifikációinak és -követelményeinek. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék üzemeléséért vagy a termék használatáért, ill. a biztonsági és hatósági szabványok betartásáért. Az Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS és a Find My az Apple Inc. márkái, bejegyezve az USA-ban és egyéb országokban. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedély alapján történik.

УКРАЇНСЬКА **Оригінальна інструкція з експлуатації**

Metabo Tracker Pro — це засіб пошуку предметів, який допомагає знаходити ваші інструменти Metabo або особисті речі...

... за допомогою програми «Локатор» від Apple на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac, а також за допомогою програми «Де пристрої» на Apple Watch.

... або програми «Find Hub» для Android на вашому пристрої з системою Android.

ПОЧНЕМО

iOS (Apple) — програма «Локатор»:

1. Відкрийте програму «Локатор» на своєму iPhone або iPad, натисніть + і «Додати іншу річ (+)».
2. Поки програма «Локатор» шукає, натисніть кнопку 1 один раз (= слово «metabo» на трекері), і ви почуєте звуковий сигнал.
3. Після встановлення ви можете знайти свій трекер від Metabo за допомогою програми «Локатор» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac, а також за допомогою програми «Де пристрої» на Apple Watch.
4. Розширені можливості користувача завдяки програмі Metabo (прив'язка інструмента до трекера)!

Програма «Find Hub» для Android/Google:

1. Натисніть кнопку 1 один раз (= слово «metabo» на трекері), і помістіть його поруч із вашим пристроєм Android.
2. Зачекайте появи спливаючого вікна та дотримуйтесь інструкцій на екрані. Якщо спливаюче вікно не з'являється, перейдіть на вебсторінку metabo.de/no-porup
3. Після налаштування трекер знаходиться у програмі «Find Hub».

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Трекер від Metabo працює виключно з мережею «Локатор» від Apple або «Find Hub» для пристроїв Android.

iOS: Мережа «Локатор» забезпечує простий і безпечний спосіб пошуку ваших особистих речей за допомогою програми «Локатор» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac, а також програми «Де пристрій» на Apple Watch. Просто підключіть свій трекер від Metabo до програми «Локатор», щоб відобразити його поруч із пристроями Apple. Якщо особистий предмет, пов'язаний з трекером від Metabo, зникне, ви можете скористатися програмою «Локатор», щоб знайти його на мапі та відтворити звук, коли предмет буде поблизу. Ви також можете встановити свій трекер від Metabo в режим «Втрачено», щоб відображати повідомлення та номер телефону кожному, хто його знайде.

Android: за допомогою мережі «Find Hub» можна у простий і безпечний спосіб знаходити особисті речі, навіть коли вони не під'єднані до інтернету.

Просто підключіть свій трекер від Metabo до програми «Find Hub», щоб відобразити його поруч із пристроями Android. Якщо предмет, пов'язаний з трекером від Metabo, зникне, ви можете знайти його на мапі та відтворити звук, коли предмет буде поблизу.

Завдяки мільйонам пристроїв Android по всьому світу, мережа «Find Hub» гарантує, що ви можете швидко та безпечно знайти свої пристрої.

КРІПЛЕННЯ

Див. малюнок на останній сторінці. 1) Вкрутіть фіксатор та закріпіть його в metaBOX.

(Для демонтажу: притисніть скоби до трекера за допомогою шлицевої викрутки.)

2) Зафіксуйте гвинтом. 3) Прикріпіть до об'єкта двостороннім скотчем або 4) кабельними стяжками.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

(Австралія: елементи живлення можна замінити лише в сервісному центрі Metabo.)

Див. малюнок на останній сторінці. Цей виріб оснащено змінним елементом живлення CR2450, який працює до 3 років. У разі розрядження елемента живлення його можна замінити, виконавши три прості кроки:

Використовуйте лише вказаний тип елемента живлення: CR2450.

1. Викрутіть 4 гвинти спереду та зніміть опорну пластину.
2. Замініть елемент живлення новим типу CR2450. Дотримуйтесь правильної полярності — див. малюнок на звороті.
3. Знову встановіть опорну пластину і зафіксуйте її 4 гвинтами.

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Як виконати відновлення заводських налаштувань:

Варіант А: у разі наявності хоча б **одного** Bluetooth-з'єднання з трекером:

Відкрийте програму на своєму пристрої, натисніть «Видалити елемент».

Варіант В: якщо Bluetooth-з'єднання з трекером **відсутнє:**

1. Відкрийте програму на своєму пристрої, натисніть «Видалити елемент».
2. Натисніть кнопку 1 (= слово «metabo» на трекері) й утримуйте протягом 10 секунд.
3. Трекер починає подавати звукові сигнали кожну 1 секунду.
4. Відпустіть кнопку одразу після того, як почуєте 5-й звуковий сигнал.

5. Після успішного відновлення заводських налаштувань ви почуєте сигнал підтвердження.

УМОВИ

iOS: Для використання програми «Локатор» для пошуку об'єктів, рекомендується встановити останню версію iOS, iPodOS, watchOS або macOS.

Android: Для використання програми «Find Hub» рекомендується встановити останню версію системи Android.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

iOS: Мережа «Локатор» від Apple використовує вдосконалене шифрування, щоб гарантувати, що ніхто інший, навіть Apple або Metabo, не зможе виявити місцезнаходження вашого трекера.

Android: Мережа «Find Hub» використовує вдосконалене шифрування, щоб гарантувати, що ніхто інший, навіть Google або Metabo, не зможе виявити місцезнаходження вашого трекера.

Примітка: використання трекера для відстеження людей без їхньої згоди є кримінальним злочином у багатьох країнах і частинах світу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальність: до 60 м (200 футів) — лінія прямої видимості

Діапазон температур: від -15 °C до +55 °C (5 °F до 133 °F)

Метод модуляції: GFSK

Потужність антени: <10 мВт

Діапазон робочих частот: 2402–2480 МГц

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей виріб не є іграшкою і не істівний. Великі металеві предмети поблизу вашого телефону або трекера можуть заважати сигналу Bluetooth. Попередження! Літійва батарея входить до комплекту поставки. Ризик вибуху при неправильному використанні. Не допускати безпосереднього впливу на прилад джерел тепла. Не допускати механічного впливу на прилад. Заборонено розбирати/демонтувати трекер (дозволяється замінювати елемент живлення. Австралія: замінювати елемент живлення лише в сервісному центрі Metabo.). Існує ризик ураження електричним струмом і втрати гарантії.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей інструмент пошуку товарів відповідає вимогам CE та FCC. Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC та стандарту(-ам) RSS, що не потребують ліцензії Міністерства промисловості Канади. Використання регулюється такими двома положеннями: 1. Цей пристрій не може створювати шкідливих завад; і 2. Цей пристрій має приймати будь-які отримувані завади, включно із завадами, які можуть спричинити небажану роботу. Відповідна декларація про відповідність знаходиться на вебсторінці portal.metabo-service.com/ce170279830. Будь-які зміни або модифікації, не схвалені виключно відповідальною стороною, можуть призвести до втрати права на використання обладнання. Цей пристрій відповідає вимогам виключення з випробування SAR на радіочастотне випромінювання для мобільних пристроїв, якщо дотримується мінімальна

відстань 5 мм. Однак пристрій використовується таким чином, щоб звести до мінімуму можливість контакту з людиною під час звичайної експлуатації.

ДИРЕКТИВИ ЩОДО WEEE ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Дотримуйтеся національних правил безпечної утилізації і переробки відпрацьованих приладів, пакувальних матеріалів і приладдя.

Пакувальні матеріали необхідно утилізувати відповідно до їхнього маркування згідно з комунальними правилами. Додаткову інформацію наведено на сайті www.metabo.com у розділі «Сервіс».



Тільки для країн ЄС: заборонено утилізувати пристрій разом з побутовими відходами! Відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС про зберігання, збирання та переробку відходів електричного і електронного обладнання та відповідних національних норм відпрацьовані пристрої підлягають роздільній утилізації з метою їх подальшої екологічно безпечної переробки.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЮРИДИЧНО

Використання маркування «Працює лише з Apple ID» означає, що виріб розроблено спеціально для технології, зазначеної в ідентифікаційній картці, і сертифіковано виробником на відповідність специфікаціям і вимогам мережевого продукту Apple «Локатор». Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою чи використання цього продукту, а також за дотримання стандартів безпеки та регулятивних стандартів. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS і Find My є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. IOS є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.





Виробник: Метабоверке ГмбХ, Метабо-Алея 1,
72622 Нюртінген, Німеччина

Уповноважений представник:

ТОВ "Метабо Україна", вул. Зоряна, буд. 22, с.Святопетрівське,
Київська обл., 08141, Україна




- de Befestigen
 en Attaching the device
 fr Fixation
 nl Bevestigen
 it Fissaggio
 es Fijar
 pt Fixar
 sv Fastsättning
 fi Kiinnitys
 no Feste
 da Fastgørelse
 pl Mocowanie
 el Στερέωση
 hu Rögzítés
 uk Кріплення




3



4



- de Batterie wechseln
 en Replacing the battery. (Not Australia)
 fr Remplacement de la pile
 nl Batterij vervangen
 it Sostituzione della batteria
 es Cambiar pila
 pt Substituir a pilha
 sv Byte av batteri
 fi Akun vaihtaminen
 no Bytte batteri
 da Skift af batteri
 pl Wymiana baterii
 el Αλλαγή μπαταρίας
 hu Az elem cseréje
 uk Заміна елемента живлення



metabo[®]

Metabowerke GmbH
 Metabo-Allee 1
 72622 Nuertingen
 Germany
www.metabo.com