

Part 3


Assembly

Tic Tac Toe

450_310



Instructions



Jungle Gym® 
BACKYARD PLAYGROUNDS




EN. Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is 2. **DE.** Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl: 2. **FR.** Attention. Réserve à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 2. **NL.** Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is 2. **BG.** Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е 2. **ES.** Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios: 2. **CS.** Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je 2. **DA.** Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er 2. **ET.** Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on 2. **EL.** Προειδοποιήσεις. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών 2. **IS.** Varnaðarorð. Engöngu fyrir einkanotkun í heimahúsum og á einkalóðum. Hámarksfjöldi notenda er 2. **IT.** Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è 2. **LV.** Brīdinājumi. Izmantot tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir 2. **LT.** Įspėjimai. Tik buitiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius 2. **HR.** Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je 2. **HU.** Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használók max. száma: 2. **NO.** Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antall brukere er 2. **PL.** Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to 2. **PT.** Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é 2. **RO.** Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este 2. **RU.** Предостережения. Только для домашнего использования. Максимальное количество пользователей - 2. **SK.** Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je 2. **SL.** Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je 2. **FI.** Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjää yhteensä enintään 2. **SV.** Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är 2. **TR.** Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı 2.





Content



450_310




1a



1b




2





3a

4x
002_220



1x
002_826





3b

9x
002_827



6x
002_822




3c


4x
002_220




1x
002_826



Playtowers




Playhouses




Modules




Swings



Links



Accessories



v 2.9.2