

Produktinformation:

Vævlim 212

Færdigblandet lim til glasvæv og glasfilt**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Vævlim 212 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum.

Limen er let at påføre med enten rulle eller pensel.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en PVAc dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremet, tixotropisk

Tørstofindhold:

17 %

Massefylde:

ca. 1 kg/ltr.

Holdbarhed:

Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
46321	5 kg firkantet spand	8297202
46341	15 kg firkantet spand	8297228



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.*
- Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.*
- På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.*
- Fortynding:** *Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.*
- Anvendelsestemperatur:** *15 °C til 30 °C, bedst ved stuetemperatur.*
- Opsætning:** *Limenes påføres væggen i et ensartet lag med pensel eller rulle.*
Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres mens limen er våd.
- Undgå generelt at der kommer lim på forsiden af vævet/filtten.*
- Rækkeevne:** *3 - 5 m² pr/liter.*
- Tørretid:** *Normalt ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur og fugtighed.*
- Efterbehandling:** *Når limen er helt tør kan vævet/filtten overmales.*
- Rengøring:** *Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*
Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunken vand.
Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Der henvises i øvrigt til væv/filtproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75